PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

MINI
SEKÁČIK

NÁVOD NA POUŽITIE

Uchovajte si tento návod na budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických výrobkov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.
Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.
Spotrebič nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov.
Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
Tento spotrebič nie je hračka.
Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.
Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.
Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.
Spotrebič uchovávajte mimo dosahu spotrebičov vyžarujúcich teplo.
Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.
Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča. Mohlo by dôjsť k zraneniu.
Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.
Nepoužívajte zlomené ani uvoľnené rezacie alebo rotujúce čepele.
Spotrebič neprepĺňajte, keďže hladina zmesi môže počas mixovania stúpnuť.
Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.
Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.
Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.
Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.
Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.
Počas používania spotrebičom nepohybujte.
Do spotrebiča nelejte vriacu vodu ani veľmi horúcu kvapalinu.
Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k dielom, ktoré sa počas používania spotrebiča pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.
Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.
Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.
Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.
VAROVANIE: Nedotýkajte sa ostrých čepelí.

Starostlivosť a údržba

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou sekáčik vypnite, odpojte ho z elektrickej siete a nechajte úplne vychladnúť.
1. KROK: Hlavnú jednotku sekáčika utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ju dôkladne uschnúť.
2. KROK: Všetko príslušenstvo umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte.

Nikdy sa nedotýkajte čepelí. Čepele veľmi opatrne očistite kefkou a dôkladne osušte.
Vyvarujte sa ponoreniu hlavnej jednotky sekáčika do vody alebo inej kvapaliny.
Na čistenie sekáčika nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky, ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
Sekáčik nie je vhodné umývať v umývačke riadu.
POZNÁMKA: Sekáčik by sa mal po každom použití vyčistiť.
VAROVANIE: So sekacím nadstavcom zaobchádzajte opatrne. Jeho čepele sú ostré. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní akýchkoľvek častí príslušenstva buďte opatrní.

Opis častí

1. Hlavná jednotka mini sekáčika
2. Tlačidlo zap./vyp.
3. Sekací nadstavec
4. Nádoba na sekanie
5. Veko nádoby na sekanie
6. Dávkovací otvor
7. Kolík

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Všetky nadstavce umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte. Hlavnú jednotku sekáčika utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte ju dôkladne uschnúť. Nikdy sa nedotýkajte čepelí. Sekací nadstavec treba umyť kefkou a dôkladne ho osušiť. Vyvarujte sa ponoreniu hlavnej jednotky sekáčika do vody alebo inej kvapaliny.

POZNÁMKA: Pri prvom použití sekáčika môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti sekáčika zabezpečte dostatočné vetranie.

Použitie mini sekáčika

Všetko príslušenstvo musí byť pred použitím bezpečne upevnené. Nepokúšajte sa ho vybrať skôr, ako sa čepele prestanú pohybovať.
1. KROK: Nasaďte nádobu na sekanie na hlavnú jednotku sekáčika, zarovnajte drážky a otočte nádobou v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.
2. KROK: Sekací nadstavec vložte do nádoby na sekanie a zarovnajte drážky na kolíku s čepeľou. Opatrne ním otočte v smere hodinových ručičiek, kým nie je bezpečne upevnený na svojom mieste.
3. KROK: Suroviny, ktoré chcete nasekať, pridajte do nádoby na sekanie.
4. KROK: Veko nasaďte na nádobu na sekanie, zaistite zarovnaním drážok, a potom ním otočte v smere hodinových ručičiek, až kým nezapadne na svoje miesto.
5. KROK: Sekáčik zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
6. KROK: Nádobu na sekanie držte v stabilnej polohe, stlačte a podržte tlačidlo zap./vyp., kým nie sú suroviny nasekané na požadovanú veľkosť. Pred odstránením veka nádoby na sekanie uvoľnite tlačidlo zap./vyp. a počkajte, kým sa čepele prestanú otáčať.
7. KROK: K nasekaným surovinám je možné pridať ďalšie prísady – z nádoby na sekanie zložte veko, pridajte prísady, znova nasaďte veko a opakujte proces sekania. Prípadne je možné cez dávkovací otvor pridávať olej a korenie.
8. KROK: Ak chcete nádobu na sekanie vybrať z hlavnej jednotky sekáčika, odstráňte veko a sekací nadstavec opatrne vyberte bez toho, aby ste sa dotkli samotnej čepele. Nádobu na sekanie otočte proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ju z hlavnej jednotky sekáčika.

UPOZORNENIE: Pred pridaním potravín do misy alebo ich vybraním z misy na sekanie vypnite sekáčik a odpojte ho z elektrickej siete.
VAROVANIE: Sekáčik nepoužívajte bez potravín, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie.
Predtým, ako sa pokúsite odstrániť sekací nadstavec a pred čistením, sekáčik vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.
Max. doba používania je 1½ minúty. Pred opätovným použitím sekáčika ho nechajte 1 minútu v pokoji.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je sekáčik vychladnutý, čistý a suchý.
Kábel nikdy neovíjajte pevne okolo sekáčika. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Riešenie problémov

Problém	**Možná príčina**	**Riešenie**
Sekáčik nebude fungovať.	Sekáčik nie je zapojený do elektrickej siete. Sekáčik nie je správne zostavený.	Sekáčik zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie. Skontrolujte, či je sekáčik správne zostavený a či sú nádoba na sekanie a veko správne zaistené na svojom mieste.
Suché prísady vytvárajú zhluky.	Nádoba na sekanie j e mokrá.	Pred pridaním prísad nádobu na sekanie dôkladne vysušte.
Po sekaní ostávajú veľké kúsky prísad.	Nádoba na sekanie je preplnená.	Vyberte časť prísad a nasekajte ich v dávkach.

Technické údaje

Kód výrobku: PT2182
Príkon: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Výkon: 150 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **customercare@upgs.com**.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

www.petra-electric.com

Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD030420/MD181022/V4