PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

MINI SEKÁČEK

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah spotřebičů, které vydávají teplo.
K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.
Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.
Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.
Nepřeplňujte spotřebič, protože během mixování může stoupnout hladina zpracovávané směsi.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel. Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nelijte do spotřebiče vroucí vodu ani žádnou horkou kapalinu.
Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují, přístroj vypněte a odpojte ze síťové elektrické zásuvky.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se ostrých čepelí.

Péče a údržba

Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, sekáček vypněte, odpojte jej od zdroje napájení a nechte jej zcela vychladnout.
KROK 1: Sekáček otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.
KROK 2: Veškeré příslušenství umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté jej opláchněte a důkladně osušte.
Nikdy se nedotýkejte čepelí. S maximální opatrností čepele očistěte pomocí kartáče a opatrně je osušte.
Hlavní jednotku sekáčku nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.
K čištění sekáčku nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.
Sekáček nelze mýt v myčce nádobí.
POZNÁMKA: Sekáček po každém použití očistěte.
VAROVÁNÍ: Zacházejte s nástavcem na sekání opatrně, jelikož čepele jsou ostré. Buďte opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování veškerých nástavců.

Popis částí

1. Hlavní jednotka mini sekáčku
2. Tlačítko napájení
3. Nástavec na sekání
4. Mísa na sekání
5. Víko na mísu
6. Podávací otvor
7. Kolík

Návod k použití

Před prvním použitím

Veškeré nástavce umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte.
Sekáček otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.
Nikdy se nedotýkejte čepelí. Nástavec na sekání byste měli umývat pomocí kartáče a opatrně jej osušit.
Hlavní jednotku sekáčku nikdy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

POZNÁMKA: Při prvním použití může sekáček vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí sekáčku dostatečné větrání.

Použití mini sekáčku

Veškeré nástavce musí být před použitím řádně připevněny. Neodnímejte je, dokud se čepele nezastaví.
KROK 1: Umístěte mísu na sekání na hlavní jednotku sekáčku, zarovnejte výčnělky a otočte mísu po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
KROK 2: Vložte do mísy nástavec na sekání a zarovnejte výčnělky kolíku s čepelemi. Opatrně nástavec otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud bezpečně nezapadne na místo.
KROK 3: Do mísy na sekání přidejte potraviny, které chcete nasekat.
KROK 4: Umístěte na mísu víko a zajistěte jej zarovnáním výčnělků a otočením po směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
KROK 5: Připojte sekáček ke zdroji napájení a zapněte jej.
KROK 6: Držte mísu na místě a stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nebudou potraviny nasekány na požadovanou velikost. Uvolněte tlačítko napájení a počkejte, dokud se čepele nepřestanou otáčet. Teprve poté sejměte víko mísy.
KROK 7: Do mísy můžete přidat další potraviny k nasekání. Sejměte víko, vložte ingredience, vraťte víko na místo a celý proces sekání zopakujte. Podávacím otvorem můžete do mísy také přidat olej a koření.
KROK 8: Chcete-li vyjmout mísu z hlavní jednotky sekáčku, sejměte víko a opatrně nadzvedněte nástavec na sekání, aniž byste se dotkli čepelí. Otočte mísou proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji z hlavní jednotky sekáčku.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li přidat suroviny do mísy nebo je vyjmout, sekáček nejprve vypněte a odpojte ze zdroje napájení.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte sekáček bez potravin, jelikož byste jej mohli poškodit.
Před vyjmutím nástavce na sekání a čištěním sekáček vypněte a odpojte od zdroje napájení.
Maximální doba provozu 1,5 min. Před dalším použitím sekáčku jej nechte po dobu 1 minuty chladnout.

Uskladnění

Před uskladněním sekáčku na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.
Napájecí kabel nikdy na sekáček nenamotávejte pevně. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Odstraňování problémů

Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Sekáček nefunguje.	Sekáček není připojený ke zdroji napájení. Sekáček není řádně sestavený.	Připojte sekáček ke zdroji napájení a zapněte jej. Ujistěte se, že jste sekáček řádně sestavili a že mísa na sekání a její víko bezpečně sedí na místě.
Suché potraviny se na sebe lepí.	Mísa na sekání je mokrá.	Před přidáním ingrediencí mísu na sekání důkladně osušte.
Po sekání v míse zůstávají velké kusy potravin.	Mísa na sekání je přeplněná.	Vyjměte určité množství potravin a sekejte postupně.

Specifikace

Kód produktu: PT2182
Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Výstup: 150 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cz@teknihall.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

MADE IN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD030420/MD181022/V4