PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

MINIPICADORA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Cuando utilice dispositivos eléctricos, observe siempre las instrucciones básicas de seguridad.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
Los niños menores de 8 años no pueden utilizar el aparato.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.
No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.
No lo sumerja en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.
No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar durante el batido.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.
Apague el dispositivo y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre el aparato de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de proceder a limpiar o a reparar/reemplazar alguna de sus piezas.
PASO 1: Limpie la unidad principal de la picadora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.
PASO 2: Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
No toque nunca las cuchillas; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.
No sumerja la unidad principal de la picadora en agua ni en ningún otro líquido.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la picadora, ya que su uso podría causar daños en el aparato.
La picadora no es apta para lavavajillas.
NOTA: La picadora debe limpiarse después de cada uso.

ADVERTENCIA: Manipule el accesorio para picar con cuidado, ya que las cuchillas están muy afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Descripción de las piezas

1. Unidad principal de la minipicadora
2. Botón de encendido/apagado
3. Accesorio para picar
4. Recipiente para picar
5. Tapa del recipiente para picar
6. Conducto de alimentación
7. Vástago

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.
Limpie la unidad principal de la picadora con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.
No toque nunca las cuchillas; el accesorio para picar se debe lavar con un cepillo y secar con extremo cuidado.
No sumerja la unidad principal de la picadora en agua ni en ningún otro líquido.

NOTA: Es posible que la picadora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la picadora.

Uso de la minipicadora

Antes de utilizarla, deberá haber colocado bien todos los accesorios; no intente quitarlos hasta que las cuchillas hayan dejado de moverse.
PASO 1: Coloque el recipiente para picar en la unidad principal de la picadora; para ello, alinee las pestañas y gire el recipiente para picar en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.
PASO 2: Inserte el accesorio para picar en el recipiente para picar, de forma que las pestañas del vástago queden alineadas con la cuchilla. Gire con cuidado en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede colocado firmemente en su sitio.
PASO 3: Introduzca los alimentos que se van a picar en el recipiente.
PASO 4: Coloque la tapa en el recipiente para picar y ciérrela; alinee las pestañas y gire hacia la derecha hasta que encaje en su posición.
PASO 5: Conecte la picadora a la corriente eléctrica y enciéndala.
PASO 6: Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado mientras sujeta con firmeza el recipiente hasta que los alimentos se hayan picado al tamaño deseado. Suelte el botón de encendido/apagado y espere a que las hojas dejen de girar antes de retirar la tapa del recipiente para picar.
PASO 7: Se pueden añadir más alimentos a los ingredientes ya picados. Para ello, retire la tapa del recipiente para picar, añada los ingredientes, vuelva a colocar la tapa y repita el proceso de picado. También puede añadir aceite y otros condimentos mediante el conducto de alimentación.
PASO 8: Para retirar el recipiente para picar de la unidad principal de la picadora, quite la tapa y extraiga el accesorio para picar con cuidado, sin tocar la cuchilla en sí. Gire el recipiente para picar en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él para extraerlo de la unidad principal de la picadora.

PRECAUCIÓN: Apague la picadora y desenchúfela de la corriente eléctrica antes de introducir o sacar los alimentos del recipiente para picar.
ADVERTENCIA: No utilice la picadora sin alimentos, ya que esto podría causar daños.
Apague y desenchufe la picadora antes de retirar el accesorio para picar y antes de limpiarla.
El tiempo máximo de funcionamiento es de 1½ minutos. Deje enfriar la picadora durante 1 minuto antes de volver a usarla.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la picadora esté fría, limpia y seca.
No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la picadora; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La picadora no funciona.	La picadora no está conectada a la corriente eléctrica.	Conecte la picadora a la corriente eléctrica y enciéndala.
	La picadora no se ha montado correctamente.	Compruebe que la picadora esté montada correctamente y que el recipiente para picar y la tapa estén bien colocados.
Los ingredientes secos se amontonan.	El recipiente para picar está mojado.	Seque completamente el recipiente para picar antes de añadir los ingredientes.
Después de picar, quedan trozos grandes de ingredientes.	El recipiente para picar se ha llenado en exceso.	Retire parte de los ingredientes y lícuelos por tandas.

Especificaciones

Código de producto: PT2182
Entrada: 220–240 V ~ 50-60 Hz
Salida: 150 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **petra-es@teknihall.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

Fabricado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRICADO EN CHINA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Todos los derechos reservados.

CD030420/MD181022/V4