PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

RACLETTE
E FONDUTA 2 IN 1

MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.
Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.
Non utilizzare l'apparecchio in prossimità o al di sotto di materiali infiammabili come tende, credenze a muro o ripiani.
Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e verificare che si sia raffreddato completamente prima di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione o di riporlo.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.
La superficie esterna dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.

ATTENZIONE: superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.
Non versare acqua sull'elemento riscaldante.
AVVERTENZA: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

FASE 1: prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il tostapane dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.
FASE 2: pulire le padelle della griglia, la piastra estraibile e il recipiente per la fonduta con acqua calda e sapone, quindi risciacquare e asciugare accuratamente.
FASE 3: rimuovere i residui di cibo applicando un po' di acqua

calda e detergente delicato sulla piastra estraibile, quindi pulirla con un panno di carta o con una spugna non abrasiva.
NOTA: la griglia per raclette deve essere pulita dopo ogni utilizzo.
ATTENZIONE: non immergere l'unità termica in acqua o altri liquidi. Non utilizzare spugne e detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia della griglia per raclette e dei relativi accessori, onde evitare di danneggiare la superficie.

Descrizione dei componenti

1. Piastra della griglia estraibile
2. Unità termica
3. Padelle della griglia (8 pezzi)
4. Spatole in legno (8 pezzi)
5. Recipiente per fonduta
6. Forchette (6 pezzi)
7. Termostato

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: accertarsi che la griglia sia spenta e scollegata dall'alimentazione elettrica.
FASE 2: pulire l'unità termica e la piastra estraibile con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente l'apparecchio.
FASE 3: posizionare con cautela la piastra estraibile sull'unità termica.

NOTA: al primo utilizzo, la griglia per raclette potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla griglia.

Uso della griglia per raclette

FASE 1: collocare la griglia per raclette su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
FASE 2: montare la griglia per raclette, posizionare la piastra estraibile sulla parte superiore e inserire le padelle sotto la resistenza.
FASE 3: preparare gli ingredienti da cucinare.
FASE 4: collegare la griglia per raclette all'alimentazione elettrica e ruotare il termostato sulla temperatura desiderata per accenderla.
FASE 5: preriscaldare l'apparecchio per circa 20 minuti.
FASE 6: collocare gli ingredienti sulla piastra estraibile.
FASE 7: cuocere gli ingredienti per il tempo richiesto.
FASE 8: al termine della cottura, rimuovere delicatamente gli alimenti con una spatola di legno o di plastica resistente al calore.
FASE 9: per spegnere la griglia, ruotare il termostato sul livello minimo.
FASE 10: spegnere e scollegare la griglia dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarla raffreddare completamente.

Uso delle piastre della griglia

FASE 1: mentre la griglia per raclette si riscalda alla temperatura desiderata, preparare gli ingredienti da cuocere.
FASE 2: inserire gli ingredienti nelle padelle e posizionare quest'ultime sotto la resistenza.
FASE 3: cuocere gli ingredienti per il tempo richiesto.
FASE 4: al termine della cottura, rimuovere le padelle da sotto la resistenza e utilizzare le spatole di legno per rimuovere gli alimenti.
FASE 5: per spegnere la griglia, ruotare il termostato sul livello minimo.
FASE 6: spegnere e scollegare la griglia dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarla raffreddare completamente.

Uso del recipiente per la fonduta

FASE 1: mentre la griglia per raclette si riscalda alla temperatura desiderata, posizionare in alto il recipiente per la fonduta e preparare gli ingredienti da cuocere.
FASE 2: versare gli ingredienti nel recipiente e lasciarli riscaldare per il periodo di tempo richiesto.
FASE 3: preparare gli ingredienti da immergere.
FASE 4: utilizzando le forchette, immergere gli ingredienti nel recipiente e ricoprirli con la fonduta per il tempo necessario alla cottura, se necessario.
FASE 5: rimuovere con cautela le forchette e gli ingredienti.
FASE 6: per spegnere la griglia, ruotare il termostato sul livello minimo.
FASE 7: spegnere e scollegare la griglia dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarla raffreddare completamente.

NOTA: prima di iniziare la cottura, preriscaldare sempre la piastra della griglia estraibile.
Applicare con attenzione un sottile strato di olio sulla piastra estraibile, distribuendolo uniformemente con della carta assorbente. In questo modo si contribuisce a prolungare la durata del rivestimento antiaderente.
Durante l'uso la spia si accende e si spegne per indicare che la griglia per raclette sta mantenendo la temperatura selezionata.
ATTENZIONE: la piastra della griglia estraibile si surriscalda molto durante l'uso; utilizzare sempre guanti resistenti al calore per prevenire eventuali lesioni.
AVVERTENZA: prestare attenzione durante la cottura; la griglia per raclette emetterà del vapore.

Suggerimenti e consigli

1. Utilizzare le padelle della griglia solo per cuocere piccoli alimenti che si adattano al recipiente. Gli ingredienti non devono sporgere.
2. Preriscaldare sempre le padelle prima dell'uso per consentire una cottura uniforme.
3. Non riempire eccessivamente le pentole e assicurarsi che gli alimenti non vengano a contatto con la resistenza.
4. Non posizionare mai le padelle sulla piastra della griglia o direttamente sulla resistenza, onde evitare eventuali danni ai manici dovuti al calore.
5. Quando si cucinano diversi tipi di alimenti, si consiglia di pulire le padelle e le piastre per evitare contaminazioni.
6. Una volta che il cibo è cotto, spegnere la griglia per raclette per evitare che eventuali residui di cibo rimasti sulla piastra estraibile si brucino e che il rivestimento antiaderente subisca dei danni.

Come riporre il prodotto

Controllare che la griglia per raclette sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.
Avvolgere il cavo attorno alla griglia senza stringerlo troppo, per evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: PT4513
Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uscita: 1400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **customercare@upgs.com**

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

IT

MANUALE DI ISTRUZIONI
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

PRODOTTO IN CINA.

www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD250422/MD000000/V1