PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

ZDRAVÝ GRIL

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.
Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat a čistit pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.
Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
Tento spotřebič není hračka.
Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.
Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.
Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od částí spotřebiče, které se mohou během používání zahřát.
Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.
Nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky. Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů a být překroucený.
Neponořujte elektrické součásti do vody ani jiné kapaliny.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej

bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou během použití zahřát, mohli byste se přitom poranit.
Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, nástěnné skříně nebo police, ani pod nimi.
Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty.
Používejte pouze teplovzdorné plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním, údržbou nebo uskladněním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Po použití spotřebič vždy odpojte od napájení a před čištěním, údržbou či skladováním jej nechte zcela vychladnout.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely.
Vnější povrch spotřebiče se může během používání značně zahřívat.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí ani topných součástí spotřebiče.
Dávejte pozor, abyste vodu nevylili na topné tělísko.
VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů..

Péče a údržba

KROK 1: Než zahájíte jakékoli čistění nebo údržbu, odpojte gril pro zdravé grilování od zdroje napájení a ujistěte se, že je zcela vychladlý.
KROK 2: Gril pro zdravé grilování otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.
KROK 3: Příslušenství očistěte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.
KROK 4: Odstraňte připálené zbytky jídla z topných destiček s nepřilnavým povrchem pomocí malého množství teplé vody s jemným čisticím prostředkem a poté je otřete papírovou utěrkou nebo neabrazivní drátěnkou.
K čistění grilu pro zdravé grilování nebo jeho příslušenství nikdy nepoužívejte hrubé nebo abrazivní čisticí prostředky či drátěnky, jelikož by mohlo dojít k poškození povrchu.
POZNÁMKA: Gril po zdravé grilování umyjte po každém použití.
VAROVÁNÍ: Na odkapávací tác stéká olej a tuk, který může být horký i po použití. Než odkapávací tác odejmete a vyčistíte, nechte jej zcela vychladnout.

Popis částí

1. Hlavní jednotka grilu pro zdravé grilování
2. Vrchní kryt
3. Spodní kryt
4. Topné destičky s nepřilnavým povrchem
5. Rukojeť
6. Červená kontrolka zapnutí
7. Zelená kontrolka připravenosti
8. Odkapávací tác
9. Kanálek k zachycení oleje
10. Výškově nastavitelný pant

Návod k použití

Před prvním použitím

KROK 1: Než gril pro zdravé grilování připojíte ke zdroji napájení, otřete jej navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně ho osušte.
KROK 2: Příslušenství očistěte teplou vodou s mycím přípravkem, opláchněte je a důkladně osušte.

POZNÁMKA: Při prvním použití může gril pro zdravé grilování vydávat lehký kouř nebo zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí grilu pro zdravé grilování dostatečné větrání.

Použití grilu pro zdravé grilování

KROK 1: Připravte si ingredience, které chcete grilovat. Zarovnejte odkapávací tác pod kanálkem k zachycení oleje a zasuňte jej na místo. Odkapávací tác by měl volně stát přímo pod kanálkem k zachycení oleje.
KROK 2: Připojte gril pro zdravé grilování ke zdroji napájení a zapněte jej. Rozsvítí se červená kontrolka na znamení, že je gril pro zdravé grilování zapnutý a zahřívá se.
KROK 3: Předehřejte gril pro zdravé grilování přibližně po dobu 3 minut. Zelená kontrolka připravenosti se rozsvítí, jakmile je dosaženo požadované teploty.
KROK 4: Připravené ingredience umístěte na spodní topnou destičku s nepřilnavým povrchem a zavřete víko.
KROK 5: Pokrm grilujte přibližně po dobu 3–8 minut podle druhu ingrediencí.
KROK 6: Po dokončení vaření opatrně otevřete víko a vyjměte pokrm pomocí žáruvzdorné plastové nebo dřevěné obracečky.
KROK 7: Gril pro zdravé grilování vypněte a odpojte od zdroje napájení. Víko nechte otevřené a počkejte, dokud spotřebič nevychladne.
KROK 8: Opatrně odsuňte odkapávací tác od hlavní jednotky grilu pro zdravé grilování a zlikvidujte jeho obsah.

POZNÁMKA: Před zahájením přípravy topné destičky s nepřilnavým povrchem vždy předehřejte. Opatrně naneste tenkou vrstvu oleje na vaření na topné destičky s nepřilnavým povrchem a důkladně je promažte papírovým ubrouskem. Prodloužíte tak životnost nepřilnavého povrchu.
Během používání se bude zelená kontrolka připravenosti přístroje rozsvěcet a zhasínat na znamení, že gril pro zdravé grilování udržuje teplotu.
UPOZORNĚNÍ: Topné destičky s nepřilnavým povrchem se při používání silně zahřejí. Vždy používejte tepelně odolné rukavice, aby nedošlo k poranění.
VAROVÁNÍ: Během grilování buďte opatrní. Gril pro zdravé grilování bude vypouštět páru.

Uskladnění

Před uskladněním grilu pro zdravé grilování na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.
Nikdy neuskladňujte gril pro zdravé grilování vlhký.
Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na gril pro zdravé grilování. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: PT4366
Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 1000 W

Poznámky

Poznámky

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **customercare@upgs.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamenají, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochraně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

Výrobce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENO V ČÍNĚ.

www.petra-electric.com

©Petra je ochranná známka. Všechna práva vyhrazena.

CD010622/MD120123/V2