PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

KOKTÉLKEVERŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.
Ez a készülék nem játék.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.
A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.
A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.
Tartsa távol a készüléket más hőkibocsátó berendezésektől.
A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az

áramforráshoz van csatlakoztatva.
Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza és ne hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
Ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.
Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.
Kereskedelmi célra nem használható.

Mit tegyen és mit ne tegyen

TEGYE:
Használat előtt ellenőrizze, hogy a kés tartozék megfelelően van-e rögzítve.
Turmixolás előtt vágja fel az összes hozzávalót apró darabokra.
Ha a kések nem működnek megfelelően, öntsön hozzá egy kevés hideg folyadékot, vagy csökkentse a kancsóban lévő alapanyagok mennyiségét.
Vegye le a kancsót a turmixgép alapegységéről, és rázza fel a hozzávalók eloszlatásához, ha a hozzávalók turmixolása

nem egyenletes.
FIGYELMEZTETÉS: Óvatosan kezelje a kés tartozékot, mivel a kések használat közben felforrósodhatnak. Meleg alapanyagok turmixolásakor legyen óvatos a kés tartozék eltávolításakor, mivel a nyomás miatt a turmixgép tartalma kifolyhat.

NE TEGYE:
Ne próbálja meg eltávolítani a kés tartozékot, amíg a kések meg nem állnak.
Turmixolja össze a száraz hozzávalókat.
VIGYÁZAT: Ne turmixoljon forró folyadékot vagy ételt.
Soha ne lépje túl a maximális töltési jelzést, amikor alapanyagokat tölt a kancsóba, mivel ez kifröccsenéshez vezethet, illetve károsíthatja a turmixgépet.
A turmixgépet nem szabad működtetni, ha a kancsó üres, repedt vagy törött.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a mixert, és húzza ki a hálózati aljzatból.
2. LÉPÉS: A turmixgép alapegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: A kés tartozék tisztítás céljából történő szétszereléséhez óvatosan távolítsa el a gumitömítést, majd a rozsdamentes acélpengét a kés tartozéktól való elhúzással.
4. LÉPÉS: Mossa le a kés tartozék kivételével az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
Soha ne érintse meg a pengéket; különös körültekintéssel tisztítsa meg őket egy kefével, és alaposan szárítsa meg.
A turmixgép alapegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A turmixgép tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
A kés tartozék teljesen összeszerelt állapotban kapható. A tisztítás utáni újbóli összeszereléshez helyezze a rozsdamentes acélpengét a kés tartozékba, és helyezze rá a gumitömítést.
MEGJEGYZÉS: Minden használat után azonnal tisztítsa meg a

turmixgépet. A mixer nem mosható mosogatógépben.
VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje a kés tartozékot, mert a pengék rendkívül élesek. Legyen óvatos a kés tartozék felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Az alkatrészek leírása

1. Turmixgép alapegysége
2. Kés tartozék
3. Rozsdamentes acél kés
4. Gumitömítés
5. Kancsó
6. Max. töltési jel
7. Kancsó fedele
8. Töltőkupak
9. Szabályozógomb
10. Kétoldalú koktél mérőpohár (15 ml/30 ml)
11. Koktélszűrő
12. Koktélkeverő

Használati útmutató

Az első használat előtt

1. LÉPÉS: Mielőtt a turmixgépet a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, tisztítsa meg az „Ápolás és karbantartás" című részben leírt utasítások szerint.
A turmixgép alapegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
A mixer vagy tartozékai tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A turmixgép első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a mixer körül.

A turmixgép használata

1. LÉPÉS: Helyezze a turmixgép alapegységét egy sima, stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.
2. LÉPÉS: Fordítsa meg a kancsót.. Óvatosan csúsztassa az összeszerelt kés tartozékot a megfordított kancsóba, és az óramutató járásával megegyező irányban csavarja el, amíg rögzül.
3. LÉPÉS: Fordítsa jobbra a kancsót úgy, hogy a kés tartozék alulra kerüljön. Óvatosan helyezze a kancsót a turmixgép alapegységének tetejére úgy, hogy a peremek illeszkedjenek.
4. LÉPÉS: Aprítsa a turmixolni kívánt hozzávalókat kis darabokra, és helyezze őket a kancsóba. A töltőkupak kis mérőpohárként is használható.
5. LÉPÉS: Öntse a szükséges mennyiségű folyadékot a kancsóba. Ne lépje túl a max. töltési szintet.
6. LÉPÉS: Illessze a kancsó fedelét és a töltőkupakot a kancsóra. Csatlakoztassa a turmixgépet a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
7. LÉPÉS: A hozzávalók turmixolásához fordítsa a szabályozógombot a kívánt sebességfokozatra (1, 2). Fordítsa a gombot a „P" állásba az impulzus funkció aktiválásához, majd a leállításhoz engedje el. Az impulzus funkció gyors sebességlökést biztosít, ami szilárdabb hozzávalók turmixolásához hasznos.
8. LÉPÉS: Állítsa le a turmixolást a szabályozógomb „0" állásba fordításával.
9. LÉPÉS: Kapcsolja ki a turmixgépet és húzza ki a hálózati aljzatból.
10. LÉPÉS: Az alapegységről felfelé húzva vegye le a kancsót a turmixgép alapegységéről.
11. LÉPÉS: A kés tartozék tisztítás céljából történő eltávolításához fordítsa meg a kancsót, és óvatosan csavarja el a kés tartozékot az óramutató járásával ellentétes irányba, mielőtt kihúzza.

MEGJEGYZÉS: Mindig győződjön meg róla, hogy a gumitömítés a helyén van-e.
A hozzávalókat keverés közben a töltőkupakon keresztül lehet hozzáadni. A töltőkupakot maga felé húzva távolíthatja el. Folyadékok keverésekor a kifröccsenés elkerülése érdekében használjon magas falú edényt, vagy egyszerre csak kis mennyiséget keverjen.
VIGYÁZAT: A készülék max. működési ideje 1 perc. Mielőtt ismét használná, kb. 3 percig hagyja hűlni a mixert.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A turmixgép nem működik.	Ellenőrizze, hogy a biztosíték megfelelően működik-e, és nem kell-e kicserélni. Ellenőrizze, hogy a kancsó teljesen rá van-e rögzítve a turmixgép alapegységére.

Tárolás

Szerelje össze a mixert.
A mixert tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.
Soha ne tekerje a kábelt szorosan a turmixgép köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5619
Bemenet: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Kimenet: 500 W
Maximális működtetési idő: 1 perc, majd 3 percig hagyja hűlni.

Megjegyzések

Megjegyzések

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.petra-electric.com

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD200323/MD000000/V1