PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

FRULLATORE PER COCKTAIL

MANUALE DI ISTRUZIONI

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.
Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
I bambini a partire da 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di un supervisore o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sul suo utilizzo e sui rischi associati.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.
Questo apparecchio non è un giocattolo.
se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o in caso di cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto onde evitare possibili lesioni.
Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.
Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.
Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.
Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.
Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE:
prima dell'uso, verificare che l'attacco lame del frullatore sia ben fissato.
Tagliare tutti gli ingredienti in piccoli pezzi prima di frullare.
Se le lame non funzionano correttamente, aggiungere una piccola quantità di liquido freddo o ridurre la quantità di ingredienti nella caraffa.
Rimuovere la caraffa dall'unità base del frullatore e scuotetela per ridistribuire gli ingredienti se non si mescolano in modo uniforme.
ATTENZIONE: maneggiare l'attacco lame con estrema cautela, poiché le lame potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Se si mescolano ingredienti caldi, rimuovere con cautela l'attacco lame, poiché l'accumulo di pressione potrebbe causare la fuoriuscita del contenuto del frullatore.

COSA NON FARE:
provare a rimuovere l'attacco lame prima del completo arresto delle lame.
Frullare ingredienti secchi.
AVVERTENZA: non frullare liquidi o alimenti caldi.
Non superare il segno di riempimento massimo durante l'aggiunta degli ingredienti nella caraffa poiché questo potrebbe causare fuoriuscite e danneggiare il frullatore.
Se la caraffa è vuota, incrinata o rotta, non azionare il frullatore.

Cura e manutenzione

FASE 1: spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
FASE 2: pulire la base del frullatore con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare completamente.
FASE 3: per smontare e pulire l'attacco lame, rimuovere con cautela la guarnizione in gomma, quindi la lama in acciaio inossidabile estraendola dall'attacco.
FASE 4: lavare tutti gli accessori, tranne l'attacco lame, con acqua calda e sapone, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non toccare mai le lame; con estrema cautela, pulirle con una spazzola e asciugarle con cura.
Non immergere la base del frullatore in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare detergenti o pagliette dure o abrasive per pulire il frullatore, onde evitare possibili danni.
L'attacco lame arriva completamente assemblato. Per rimontarlo dopo la pulizia, posizionare la lama in acciaio inossidabile nell'attacco e la guarnizione in gomma in alto.
NOTA: pulire il frullatore subito dopo l'uso. Non lavare il frullatore in lavastoviglie.
AVVERTENZA: maneggiare con cura l'accessorio lame, poiché le lame sono molto affilate. Prestare attenzione durante il fissaggio, la rimozione e la pulizia dell'accessorio per lama o quando lo si ripone.

Descrizione dei componenti

1. Unità base del frullatore
2. Attacco lama
3. Lama in acciaio inossidabile
4. Guarnizione in gomma
5. Caraffa
6. Limite di riempimento massimo
7. Coperchio della caraffa
8. Tappo di riempimento
9. Manopola di controllo
10. Misurino da cocktail a due lati (15 ml/30 ml)
11. Strainer
12. Shaker

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: prima di collegare il frullatore all'alimentazione elettrica, pulirlo seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Cura e manutenzione".
Non immergere la base del frullatore in acqua o altri liquidi.
Non utilizzare spugne e detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia del frullatore o dei relativi accessori, onde evitare possibili danni.

NOTA: al primo utilizzo, il frullatore potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullatore.

Utilizzo del frullatore

FASE 1: posizionare l'unità base del frullatore su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente.
FASE 2: Capovolgere la caraffa. Far scorrere con cautela l'attacco lame montato nella caraffa capovolta e ruotarlo in senso orario fino a fissarlo in posizione.
FASE 3: raddrizzare la caraffa in modo che l'attacco lame si trovi sulla parte inferiore. Posizionare con cautela la caraffa sulla base del frullatore in modo che i bordi siano allineati.
FASE 4: tritare gli ingredienti da frullare in piccoli pezzi e inserirli nella caraffa. Il tappo di riempimento può essere utilizzato come un piccolo dosatore.
FASE 5: versare la quantità necessaria di liquido nella caraffa. Non superare il livello di riempimento massimo indicato.
FASE 6: fissare il coperchio della caraffa e il tappo di riempimento sulla caraffa. Collegare il frullatore all'alimentazione elettrica e accenderlo.
FASE 7: per frullare gli ingredienti, ruotare la manopola di controllo sulla velocità desiderata (1, 2). Posizionare la manopola in posizione "P" per attivare la funzione a impulsi, quindi rilasciarla per interromperla. La funzione a impulsi fornisce rapidi getti di velocità utili per frullare alimenti più solidi.
FASE 8: interrompere il processo ruotando la manopola sulla posizione "0".
FASE 9: spegnere e scollegare il frullatore dall'alimentazione elettrica.
FASE 10: rimuovere la caraffa dall'unità base del frullatore tirandola verso l'alto per estrarla.
FASE 11: per rimuovere e pulire l'attacco lame, capovolgere la caraffa e ruotare delicatamente l'attacco lame in senso antiorario prima di estrarlo.

NOTA: controllare sempre che la guarnizione in gomma sia in posizione.
Gli ingredienti possono essere aggiunti durante la miscelazione tramite il tappo di riempimento. Tirare il tappo di riempimento

per rimuoverlo.
Quando si aggiunge il liquido, usare un recipiente a bordi alti o frullare piccole quantità alla volta per ridurre versamenti e schizzi.
AVVERTENZA: il tempo massimo di funzionamento è di 1 minuto. Lasciare raffreddare per circa 3 minuti prima di utilizzare nuovamente il frullatore.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il frullatore non funziona.	Controllare che il fusibile funzioni correttamente e non debba essere sostituito. Verificare che la caraffa sia fissata correttamente all'unità base del frullatore.

Come riporre il prodotto

Riassemblare il frullatore.
Controllare che il frullatore sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.
Avvolgere il cavo attorno al frullatore senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: PT5619
Ingresso: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Uscita: 500 W
Tempo massimo di funzionamento: 1 minuto, lasciar raffreddare per 3 minuti.

Note

Note

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **customercare@upgs.com**.

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Petra attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Questo simbolo sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che il prodotto e le batterie in esso contenute non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente consegnarlo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il riciclaggio contribuiranno a preservare le risorse naturali e a prevenire conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente a causa della possibile presenza, nel prodotto, di sostanze pericolose che potrebbero essere rilasciate da uno smaltimento inappropriato. Alcuni rivenditori forniscono un servizio di raccolta e smaltimento delle apparecchiature esauste. **È responsabilità dell'utente cancellare i dati memorizzati in apparecchiature elettriche ed elettroniche prima dello smaltimento.** Per ulteriori informazioni sui punti di smaltimento di batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici, contattare l'ufficio locale della città/comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il rivenditore.

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

PRODOTTO IN CINA.

www.petra-electric.com

Marchio Petra©. Tutti i diritti riservati.

CD200323/MD000000/V1

IT
MANUALE DI ISTRUZIONI
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE