PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

DELUXE CITRUSPRÉS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Tartsa meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.
Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.
8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják és tisztíthatják, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.
Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.
A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.
A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt. Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
Ne használja a készüléket nedves kézzel.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Használat közben ne mozgassa a készüléket.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Kereskedelmi célra nem használható.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a citrusprést, és húzza ki a hálózati aljzatból.
2. LÉPÉS: A citrusprés alapegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.
3. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne merítse a citrusprés alapegységét vízbe vagy más folyadékba.
A citrusprés tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású súrolószivacsot, mert ezzel károsíthatja a készüléket.
A citrusprés nem mosható mosogatógépben.
Minden használat után azonnal tisztítsa meg a citrusprést.
VIGYÁZAT: Legyen óvatos a tartozékok felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Az alkatrészek leírása

1. Deluxe Citrusprés alapegység
2. Tartály
3. Szűrő
4. Kis facsarókúp
5. Nagy facsarókúp
6. Nyomókúp
7. Fogantyú
8. Kiegészítő adapter
9. Kiöntő

Használati útmutató

Az első használat előtt

Tisztítsa meg a citrusprést az „Ápolás és karbantartás" című szakaszban leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS: A citrusprés teljesen összeszerelt állapotban kapható.

A Deluxe Citrusprés összeszerelése

1. LÉPÉS: Helyezze a citrusprés alapegységét egy sík, stabil felületre. Ellenőrizze, hogy ki van-e húzva a hálózati csatlakozóból.
2. LÉPÉS: Helyezze a tartályt az alapegységre a füleket a megfelelő mélyedésekbe illesztve, forgassa el a tartályt az óramutató járásával megegyező irányba, majd kattintsa a helyére.
3. LÉPÉS: Igazítsa a tartályon található kiöntőt a citrusprés alapegységén lévő nyílásokhoz, majd csúsztassa a helyére. A szivárgás megelőzése érdekében győződjön meg róla, hogy a kiöntő felfelé néz.
4. LÉPÉS: Helyezze a szűrőt a citrusprés tetejére.
5. LÉPÉS: Tegye a kis facsarókúpot a kiegészítő adapterre.
A nagyobb gyümölcsök esetén helyezze a nagy facsarókúpot a kis facsarókúpra, és nyomja lefelé, amíg a helyére nem kattan. A nagy facsarókúp eltávolításához nyomja befelé a kúp oldalait, húzza fel, majd távolítsa el a kis facsarókúpról.

VIGYÁZAT: Ne csatlakoztassa a citrusprést, amíg nincs teljesen összeszerelve.

A Deluxe Citrusprés használata

1. LÉPÉS: Helyezze a citrusprést egy sík, stabil felületre.
2. LÉPÉS: Készítse elő a gyümölcsöt, vágja félbe.
3. LÉPÉS: Csatlakoztassa a citrusprést a hálózati csatlakozóhoz és kapcsolja be; ne csatlakoztassa a citrusprést, amíg nincs teljesen összeszerelve.
4. LÉPÉS: Győződjön meg róla, hogy a kiöntő felfelé néz és pontosan illeszkedik, majd helyezzen alá egy megfelelő edényt.
5. LÉPÉS: Helyezze a gyümölcsöt a facsarókúpra, majd húzza le a kart a gyümölcs rögzítéséhez. A motor lenyomásra bekapcsol és megkezdődik a gyümölcspréselés.
6. LÉPÉS: Kapcsolja ki a citrusprést és húzza ki a hálózati csatlakozóból.
7. LÉPÉS: Emelje fel, majd távolítsa el a citrusprésről a facsarókúpot és a szűrőt.
8. LÉPÉS: Emelje fel, majd távolítsa el a tartályt az alapegységről. A gyümölcslé kiöntése előtt fordítsa lefelé a kiöntőt. Kínálja frissen a gyümölcslevet.

MEGJEGYZÉS: Használat előtt ellenőrizze, hogy a citrusprés teljesen össze van-e szerelve.
Használat után mindig tisztítsa meg a citrusprést. Az összeszereléshez kövesse „A Deluxe Citrusprés összeszerelése” című részben leírt lépéseket.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

VIGYÁZAT: A citrusprést kizárólag citrusfélékkel használja; ne nyomja a kezét közvetlenül a facsarókúpra.
Ne préseljen túl sokáig. A maximális működési idő 15 másodperc; az újbóli használat előtt hagyja hűlni a citrusprést 15 másodpercig.
Győződjön meg róla, hogy eltávolította a rostokat. Ha kezd felhalmozódni a rost, hagyja abba a préselést, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból a citrusprést, majd távolítsa el a rostokat.
Ne használja a citrusprést, ha az alkatrészek valamelyike megsérült.

Tárolás

Szerelje össze a citrusprést. Az összeszereléshez kövesse „A Deluxe Citrusprés összeszerelése" című részben leírt lépéseket.
A citrusprést tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Műszaki adatok

Termékkód: PT5026VDEEU7
Üzemi feszültség: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Teljesítmény: 100 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen: **customercare@upgs.com**.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Petra szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

Ha a terméken, az akkumulátoron vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorát tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőponton helyezzék el. A szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkezelővel vagy a kiskereskedővel.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 ÉV GARANCIA

*Hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára, regisztrálja a termékét a vásárlást követő 30 napon belül a **guarantee.upgs.com/petra** oldalon.

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.upgs.com/petra

©Petra Trademark. Minden jog fenntartva.

CD180222/MD000000/V1