PETRA®
ELECTRIC

SEIT 1968

LUXE
CITRUSSAPCENTRIFUGE

GEBRUIKSAANWIJZING

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken en schoonmaken, of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect, gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken. Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.
Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Schakel de citrussapcentrifuge uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
STAP 2: Veeg de basisunit van de citrussapcentrifuge schoon met een zachte, vochtige doek en laat het apparaat goed drogen.
STAP 3: Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.
LET OP: Dompel de basisunit van de citrussapcentrifuge nooit onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de citrussapcentrifuge schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.
De citrussapcentrifuge kan niet in de vaatwasser.
Reinig de citrussapcentrifuge altijd onmiddellijk na elk gebruik.
WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van de hulpstukken.

PETRA ELECTRIC
SEIT 1968

Beschrijving van onderdelen

1. Basisunit van de luxe citrussapcentrifuge
2. Sapreservoir
3. Zeef van sapcentrifuge
4. Kleine perskegel
5. Grote perskegel
6. Drukkegel
7. Handgreep
8. Accessoire-adapter
9. Tuit

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Reinig de citrussapcentrifuge volgens de instructies in het gedeelte 'Verzorging en onderhoud'.

OPMERKING: De citrussapcentrifuge is bij levering volledig gemonteerd.

De luxe citrussapcentrifuge weer in elkaar zetten

STAP 1: Plaats de basisunit van de citrussapcentrifuge op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg dat de stekker van het apparaat niet in het stopcontact zit.
STAP 2: Plaats het sapreservoir op de unit, breng de lipjes op één lijn met de uitsparingen en draai het reservoir rechtsom totdat het vastklikt.
STAP 3: Lijn de tuit van het sapreservoir uit met de uitsparingen op de basisunit van de citrussapcentrifuge en plaats deze in de sleuf. Zorg ervoor dat de tuit omhoog is gericht om lekken te voorkomen.
STAP 4: Plaats de zeef van de sapcentrifuge bovenop de citrussapcentrifuge.
STAP 5: Plaats de kleine perskegel op de accessoireadapter.
Voor grotere vruchten plaatst u de grote perskegel bovenop de kleine perskegel en duwt u deze omlaag totdat deze vastklikt. Om de perskegel te verwijderen, duwt u de zijkanten van de grote perskegel naar binnen, trekt u deze omhoog en verwijdert u deze van de kleine perskegel.

WAARSCHUWING: Steek de stekker van de citrussapcentrifuge pas in het stopcontact als het apparaat volledig in elkaar is gezet.

De luxe citrussapcentrifuge gebruiken

STAP 1: Plaats de citrussapcentrifuge op een vlakke, stabiele ondergrond.
STAP 2: Bereid de citrusvruchten voor door deze in tweeën te snijden.
STAP 3: Steek de stekker van de citrussapcentrifuge in het stopcontact en schakel het stopcontact in. Steek de stekker van het apparaat pas in het stopcontact als het volledig in elkaar is gezet.
STAP 4: Zorg ervoor dat de tuit omhoog is gericht en is afgedicht en plaats er een geschikte opvangbak onder.
STAP 5: Houd het fruit op de perskegel en duw de handgreep omlaag om het fruit op zijn plaats te houden. Door het omlaag duwen wordt de motor geactiveerd en wordt het sap geperst.
STAP 6: Schakel de citrussapcentrifuge uit en haal de stekker uit het stopcontact.
STAP 7: Verwijder de perskegel en de zeef van de sapcentrifuge door deze omhoog te tillen en van de citrussapcentrifuge te verwijderen.
STAP 8: Verwijder het sapreservoir door deze op te tillen en van de basisunit te verwijderen. Richt de tuit omlaag voordat u sap gaat schenken. Serveer het sap vers.

OPMERKING: Controleer voor gebruik of de citrussapcentrifuge volledig in elkaar is gezet.

Reinig de citrussapcentrifuge altijd onmiddellijk na elk gebruik. Volg de stappen in het gedeelte 'De luxe citrussapcentrifuge weer in elkaar zetten' om het apparaat weer in elkaar te zetten.
WAARSCHUWING: Gebruik de citrussapcentrifuge alleen met citrusvruchten. Druk niet met uw handen rechtstreeks op de perskegel.
Pers geen sap gedurende langere aaneengesloten perioden. De maximale gebruikstijd is 15 seconden; laat de citrussapcentrifuge 15 seconden afkoelen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
Zorg ervoor dat alle pulp is verwijderd. Als er veel pulp ontstaat, stop dan met persen, schakel de citrussapcentrifuge uit, schakel het stopcontact uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de pulp.
Gebruik de citrussapcentrifuge niet als een van de accessoires beschadigd is.

Opbergen

Zet de citrussapcentrifuge weer in elkaar. Volg de stappen in het gedeelte 'De luxe citrussapcentrifuge weer in elkaar zetten' om het apparaat weer in elkaar te zetten. Controleer of de citrussapcentrifuge koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Specificaties

Productcode: PT5026VDEEU7
Bedrijfsspanning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Vermogen: 100 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **customercare@upgs.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een aanvaardbaar aankoopbewijs kan worden voorgelegd, biedt Petra 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Weggooien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat dit product en de batterijen die het bevat, niet met het huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze in te leveren bij een geschikt inzamelpunt voor het recyclen van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Deze gescheiden inzameling en recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomt potentiële schade aan de volksgezondheid en het milieu, aangezien batterijen en elektrische en elektronische apparaten gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die bij verkeerde afvalverwerking kunnen vrijkomen. Sommige verkopers bieden terugbrengdiensten aan waarmee de gebruiker kapotte apparatuur kan retourneren zodat de apparatuur op een juiste manier wordt weggegooid. **Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele gegevens op elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen voordat deze wordt afgevoerd.** Voor informatie over waar u batterijen en elektrische en elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de gemeente, de afvalstoffendienst voor huishoudelijk afval of de verkoper.

3 YEAR **GUARANTEE**

3 JAAR GARANTIE

*Ga naar **guarantee.upgs.com/petra** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie.

Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

GEMAAKT IN CHINA.

www.upgs.com/petra

©Petra Handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

CD180222/MD000000/V1