PETRA®
ELECTRIC
SINCE 1968

HORNO DE PELLETS
PARA PIZZAS DE 12 ”

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

Horno de pellets para pizzas de 12 pulgadas
PT5186EU10

petra-electric.com

Consulte el manual de instrucciones en línea para obtener información en otros idiomas, incluidos:

Alemán	Español	Checo
Francés	Italiano	Húngaro
Neerlandés	Polaco	Eslovaco

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Este dispositivo no es un juguete.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No toque ninguna de las partes del aparato que puedan calentarse ni sus componentes calefactores, ya que podrían causarle lesiones.
No utilice objetos afilados o abrasivos con este aparato; utilice los accesorios suministrados.
Cuando utilice el cajón de combustible, añada los pellets poco a poco hasta alcanzar la temperatura óptima. Si añade demasiados pellets, la llama aumentará y se corre el riesgo de que se produzcan daños en el aparato o de causar lesiones a las personas.
Tenga cuidado, ya que las llamas podrían salir por la parte trasera de la estructura metálica, a través de la puerta o por la chimenea.
El uso de este aparato conlleva el riesgo de sufrir quemaduras.
Manténgase alejado de las aberturas.
Se pueden acumular humos tóxicos que pueden causar asfixia.
No toque las piezas metálicas del aparato mientras esté en funcionamiento. Toque solamente las asas de plástico.
Esté atento a peligros como hojas secas, cubiertas y otros materiales combustibles que puedan estar cerca del aparato, ya que pueden representar un peligro de incendio.
No deje objetos peligrosos cerca del aparato, por ejemplo, mecheros o combustible.
Mantenga los cables eléctricos alejados del aparato.
No deje este aparato desatendido mientras esté encendido.

No intente desmontar las piezas ni mover el aparato mientras esté caliente.
Asegúrese siempre de que el aparato se haya enfriado completamente después de su uso y compruebe que no queden brasas incandescentes antes de moverlo, realizar cualquier tipo de limpieza o mantenimiento, o guardarlo.
Cuando está en uso, la temperatura aproximada del horno para pizzas oscila entre 120 °C y 550 °C.
Este aparato no debe utilizarse nunca como calefactor.
Este aparato se ha diseñado exclusivamente para su uso en exteriores. No utilice nunca el aparato dentro de un edificio, un garaje o un recinto cerrado.
Consulte las leyes y normativas locales que especifiquen la distancia requerida entre las cocinas de exterior y las estructuras, o bien la distancia necesaria para aislar las llamas que se puedan producir durante los periodos de sequía o de riesgo elevado de incendio.
No instale ni utilice este aparato en barcos o vehículos de recreo.
No utilice este aparato con vientos fuertes.
Asegúrese de que el aparato está protegido de las corrientes de aire y del agua.
La instalación, el ajuste, la modificación, el servicio o el mantenimiento inadecuados de este aparato pueden causar lesiones o daños materiales. No utilice este aparato si no está montado correctamente y todas las piezas están bien sujetas.
Este aparato debe inspeccionarse periódicamente.
Solamente los adultos responsables pueden utilizar este aparato.
Mantenga a los niños y a los animales alejados del horno para pizzas en todo momento.
Utilice siempre el aparato sobre una superficie estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

El aparato debe colocarse a una distancia mínima de 122 cm en todas las direcciones de edificios, paredes, muebles o cualquier otro material inflamable.
Asegúrese de que no haya obstrucciones en la parte superior cuando utilice este aparato. Las aberturas de ventilación no deben estar obstruidas.

PRECAUCIÓN: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del aparato.

ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.



Cuidados y mantenimiento

Antes de realizar cualquier tipo de limpieza o mantenimiento, deje que el horno para pizzas se enfríe por completo.

PASO 1: Limpie el exterior del horno para pizzas con un paño suave y húmedo, y séquelo bien.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la unidad principal o sus accesorios, ya que podrían causar daños.

PASO 2: El interior del horno para pizzas puede tener la apariencia de pintura desconchada. Se trata de una acumulación de grasa horneada que se ha convertido en carbonilla y se está desprendiendo. Elimine los residuos con un cepillo o un paño de limpieza. Si la acumulación de carbonilla resulta difícil de eliminar, se puede utilizar un paño abrasivo suave. Limpie el interior del horno para pizzas con un paño suave y húmedo, y séquelo bien.

PASO 3: Limpie la piedra para pizzas con agua tibia y jabón utilizando un paño no abrasivo, y luego aclare con agua tibia.
ADVERTENCIA: No utilice nunca limpiadores para hornos o barbacoas para limpiar el horno para pizzas.

Descripción de las piezas



1. Unidad principal del horno de pellets para pizzas de 12 pulgadas
2. Patas
3. Chimenea
4. Sombrerete de la chimenea
5. Puerta del horno para pizzas
6. Asa de la puerta
7. Cajón de combustible
8. Asa del cajón de combustible
9. Rejilla del cajón de combustible
10. Cuchara para pellets
11. Piedra para pizzas
12. Paleta para pizzas
13. Mango de la paleta para pizzas
14. 11 tornillos
15. 8 tuercas

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie el horno para pizzas y los accesorios siguiendo las instrucciones de la sección "Cuidados y mantenimiento".

Montaje del horno para pizzas

PASO 1: Coloque la unidad principal del horno para pizzas boca abajo y abra las patas.



PASO 2: Dele de nuevo la vuelta al horno para pizzas y colóquelo sobre una superficie estable y resistente al calor. Coloque el asa en la parte superior y alinee los orificios de fijación. Inserte 2 tornillos y apriételos con un destornillador de estrella (no incluido).



PASO 3: Coloque el sombrerete de la chimenea en la parte superior e inserte 1 tornillo. Coloque 1 tuerca en el tornillo por la parte interior de la chimenea. Apriete con unos alicates y un destornillador de estrella.



PASO 4: Inserte la chimenea en la abertura redonda de la parte superior del horno para pizzas.



PASO 5: Instale el asa de la puerta en la misma utilizando 2 tornillos y 2 tuercas. Apriete con unos alicates y un destornillador de estrella.



PASO 6: Instale el asa del cajón de combustible con 2 tornillos y 2 tuercas. Apriete con unos alicates y un destornillador de estrella (no incluidos). Coloque la rejilla en el interior del cajón de combustible.



PASO 7: Monte la paleta para pizzas utilizando 3 tornillos y 3 tuercas. Apriete con unos alicates y un destornillador de estrella.



PASO 8: Coloque la piedra para pizzas dentro del horno para pizzas.



PASO 9: Coloque la puerta del horno para pizzas debajo de las 2 lengüetas de la parte delantera de la unidad principal y empújela hasta que quede bien sujeta.



PASO 10: Introduzca el cajón de combustible en la parte trasera del horno para pizzas.



Uso y encendido de los pellets

Utilice únicamente pellets de madera dura 100 %.
PASO 1: Compruebe que la puerta del horno para pizzas está en su sitio. Retire el cajón de combustible de la parte trasera de la unidad. Llene el cajón de combustible con pellets utilizando la cuchara para pellets. Se necesitan unas 3 cucharadas. Vuelva a colocar el cajón de combustible.
PASO 2: Encienda los pellets con un mechero o un soplete.

ADVERTENCIA: No utilice nunca alcohol o gasolina para encender o para reavivar el fuego. Utilice solamente un soplete o mecheros que cumplan la norma EN 1860-3.

PASO 3: Transcurridos 5 minutos, o una vez que los pellets se hayan encendido, abra el cajón de combustible y utilice la cuchara para pellets para añadir con cuidado de 1 a 3 cucharadas de pellets al cajón. Procure no apagar los pellets que ya estén ardiendo.

NOTA: Asegúrese de que los pellets del cajón están encendidos antes de añadir más.
Al añadir los pellets se produce algo de humo. Al cabo de unos minutos, el humo disminuirá.
Para ver si se ha generado una llama constante, mire con cuidado a través de los orificios situados en la parte inferior de la puerta.

PASO 4: Espere a que el nivel de pellets descienda. Añada una pequeña cantidad de pellets cada vez.

NOTA: Si se añaden demasiados pellets a la vez, el horno para pizzas no alcanzará la temperatura óptima.

Apagado de los pellets

Deje que el fuego se extinga de forma natural y que el horno para pizzas se enfríe. Una vez enfriado, retire el cajón de combustible y vacíe el contenido en un cubo de acero (no incluido) lleno de agua fría.

PETRA® ELECTRIC
SINCE 1968

Cocción de pizzas

PASO 1: Precaliente el horno para pizzas siguiendo los pasos indicados en la sección "Uso y encendido de los pellets".
PASO 2: Espolvoree un poco de harina sobre la parte superior de la paleta para pizzas. Coloque la base de la pizza en la paleta y añada los ingredientes deseados.

NOTA: Se puede utilizar tanto masa de pizza casera como comprada.

PASO 3: Retire con cuidado la puerta del horno para pizzas utilizando el asa de la puerta. Deslice la pizza desde la paleta para pizzas hasta la piedra para pizzas.

NOTA: Si la pizza se atasca en la paleta, levante la masa por un lado y sople suavemente por debajo. Esto ayudará a que la pizza se desprenda.

PASO 4: Una vez que la pizza esté en el horno para pizzas, deslice con cuidado la puerta del horno para pizzas hacia su sitio.

NOTA: El horno para pizzas funciona mejor con la puerta delantera colocada en su sitio.

PASO 5: Al cabo de unos 30 segundos, retire con cuidado la puerta del horno para pizzas y deslice la paleta para pizzas por debajo de la pizza. Gire la pizza 180°, vuelva a colocar la puerta y deje que se cocine durante otros 30 segundos aproximadamente.

NOTA: La pizza solo se puede cocinar en menos de 60 segundos si el horno para pizzas ha alcanzado la temperatura óptima. Esta es de aproximadamente 350–400 °C.

PASO 6: Antes de cocinar otra pizza, recargue los pellets y espere aproximadamente 1 minuto para que el horno para pizzas alcance la temperatura óptima.

ADVERTENCIA: No tenga el horno en funcionamiento durante periodos prolongados sin la puerta delantera colocada en su sitio. Retire la puerta solamente para añadir, sacar o inspeccionar los alimentos. Vuelva a colocar la puerta lo antes posible para evitar que el fuego salga por la parte trasera del horno para pizzas.

Especificaciones

Código de producto: PT5186

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **petra-es@teknihall.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

3 AÑOS DE GARANTÍA

*Para acceder a la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upgs.com/petra** y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

Distribuido por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. Germany.

FABRICADO EN CHINA.

petra-electric.com

©Petra Trademark. Todos los derechos reservados.

CD140622/MD211022/V2