



SINCE 1968

**12" PEC NA
DREVENÉ PELETY
URČENÁ NA PEČENIE PIZZE**

NÁVOD
NA POUŽITIE



12" pec na drevené pelety určená na pečenie pizze
PT5186EU10

petra-electric.com

V online návode na použitie nájdete ďalšie jazyky, napríklad:

nemecký,
francúzsky,
holandský,

španielsky,
taliansky,
poľský,

český,
maďarský,
slovenský.

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Tento spotrebič nie je hračka.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu zahriat alebo slúžia na zohrievanie. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

S týmto spotrebičom nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety; používajte dodané príslušenstvo.

Pri používaní zásobníka na palivo pridávajte pelety postupne, aby ste dosiahli optimálnu teplotu. Keď pridáte príliš veľké množstvo peliet, zväčší sa plameň a hrozí poranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča. Dávajte pozor, pretože plamene môžu z kovového krytu zozadu, cez dvere alebo cez komín uniknúť. Pri používaní tohto spotrebiča hrozí riziko popálenia. Nepribližujte sa k otvorom.

Môžu sa hromadiť toxicke výpary, ktoré môžu spôsobiť udusenie.

Počas prevádzky sa nedotýkajte kovových častí spotrebiča.

Dotýkajte sa len plastových rukoväťí.

Dávajte pozor na nebezpečenstvá, ako je suché lístie, podlaha a iné horľavé materiály, ktoré sa môžu nachádzať v blízkosti spotrebiča, pretože môžu predstavovať nebezpečenstvo požiaru. Nenechávajte vedľa spotrebiča žiadne nebezpečné predmety, ako sú zapalovače alebo palivo.

Elektrické káble držte mimo dosahu spotrebiča.

Keď je tento spotrebič zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru.

Keď je spotrebič horúci, nepokúšajte sa z neho odstrániť nejaké časti ani ho nepremiestňujte.

Vždy sa uistite, že spotrebič po použití úplne vychladol, a pred premiestnením, čistením, údržbou alebo uskladnením skontrolujte, či v ňom nezostali žeravé uhlíky.

Pri používaní sa približná teplota pece na pizzu pohybuje od 120 °C do 550 °C.

Tento spotrebič by sa nikdy nemal používať na ohrevanie.

Tento spotrebič je určený len na vonkajšie použitie. Spotrebič nikdy nepoužívajte v budove, garáži ani v uzavretom priestore.

Skontrolujte miestne zákony a predpisy, ktoré môžu určovať požadovanú vzdialenosť medzi vonkajšími varičmi a stavbami alebo ktoré môžu obmedzovať vonkajší oheň akéhokoľvek typu počas obdobia sucha alebo nebezpečenstva.

Tento spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na lodiach ani rekreačných vozidlách.

Tento spotrebič nepoužívajte pri silnom vetre.

Uistite sa, že je spotrebič chránený pred prievarom a vodou.

Nesprávna inštalácia, nastavenie, zmena, servis alebo údržba tohto spotrebiča môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku. Nepoužívajte tento spotrebič, pokiaľ nie je správne zostavený alebo ak nie sú zaistené všetky časti.

Tento spotrebič by sa mal pravidelne kontrolovať.

Tento spotrebič môžu používať len zodpovedné dospelé osoby.

Deti a domáce zvieratá vždy udržujte mimo dosahu pece na pizzu.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Spotrebič musí byť umiestnený vo vzdialosti najmenej 122 cm v každom smere od budov, stien, nábytku alebo iných horľavých materiálov.

Pri používaní tohto spotrebiča sa uistite, že nad ním nie sú žiadne prekážky. Ventilačné otvory nesmú byť zakryté.



UPOZORNENIE: Horúci povrch - nedotýkajte sa horúcich časti alebo povrchov ani ohrevných dielov spotrebiča.

VAROVANIE: Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.



Starostlivosť a údržba

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou nechajte pec na pizzu úplne vychladnúť.

1. KROK: Exteriér pece na pizzu utrite mäkkou, vlhkou handričkou a riadne ho vysušte.


Na čistenie hlavnej jednotky a jej príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

2. KROK: Vnútro pece na pizzu môže mať vzhľad odlupujúcej sa farby. Ide o pripálený nános tuku, ktorý sa zmenil na uhlík a odlupuje sa. Zvyšky odstráňte pomocou kefky alebo čistiaceho tampónu. Ak je ľahké odstrániť uhlík, môžete použiť jemnú brúsnu handričku. Interiér pece na pizzu utrite mäkkou, vlhkou handričkou a riadne ho vysušte.

3. KROK: Kameň na pizzu vyčistite teplou mydlovou vodou pomocou handričky, ktorá nie je drsná, a potom opláchnite teplou vodou.

VAROVANIE: Na čistenie pece na pizzu nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na pece alebo na zariadenia na grilovanie.

Opis častí



- | | | | |
|----|--|-----|-----------------------------|
| 1. | Hlavná jednotka 12 " pece na drevené pelety určenej na pečenie pizze | 8. | Rukoväť zásobníka na palivo |
| 2. | Nožičky | 9. | Mriežka zásobníka na palivo |
| 3. | Komín | 10. | Naberačka na drevené pelety |
| 4. | Kryt komína | 11. | Kameň na pizzu |
| 5. | Dvierka pece na pizzu | 12. | Lopatka na pizzu |
| 6. | Klučka dverok | 13. | Rukoväť lopatky na pizzu |
| 7. | Zásobník na palivo | 14. | 11 skrutiek |
| | | 15. | 8 matíc |


Návod na použitie

Pred prvým použitím


Pec na pizzu a príslušenstvo vyčistite podľa pokynov uvedených v časti s názvom „Starostlivosť a údržba“.

Montáž pece na pizzu


1. KROK: Otočte hlavnú jednotku pece na pizzu hore nohami a otvorte nožičky.




2. KROK: Pec na pizzu obráťte a položte ju na stabilný, žiaruvzdorný povrch. Umiestnite rukoväť na hornú časť a zarovnajte upevňovacie otvory. Vložte 2 skrutky a utiahnite ich krížovým skrutkovačom (nie je súčasťou dodávky).




3. KROK: Umiestnite kryt komína na hornú časť komína a vložte 1 skrutku. Na skrutku na vnútornej strane komína nasadte 1 maticu. Utiahnite pomocou klieští a krížového skrutkovača.




4. KROK: Vložte komín do okrúhleho otvoru v hornej časti pece na pizzu.




5. KROK: Pomocou 2 skrutiek a 2 matíc namontujte na dvierka kľúčku dvierok. Utiahnite pomocou klieští a krížového skrutkovača.




6. KROK: Pomocou 2 skrutiek a 2 matíc nainštalujte rukoväť zásobníka na palivo. Utiahnite pomocou klieští a krížového skrutkovača (nie sú súčasťou balenia). Do zásobníka na palivo zasuňte mriežku zásobníka na palivo.




7. KROK: Pomocou 3 skrutiek a 3 matíc zostavte lopatku na pizzu. Utiahnite pomocou klieští a krížového skrutkovača.




8. KROK: Do pece na pizzu vložte kameň na pizzu.



9. KROK: Umiestnite dvierka pece na pizzu pod 2 výstupky na prednej strane hlavnej jednotky a zatlačte ich na miesto, kým sa nezaistia.



10. KROK: Vložte zásobník na palivo do zadnej časti pece na pizzu.



Používanie a zapálenie drevených pelet

Používajte iba pelety zo 100 % tvrdého dreva.

1. KROK: Skontrolujte, či sú dverka pece na pizzu na svojom mieste. Zo zadnej časti jednotky odstráňte zásobník na palivo. Pomocou naberačky na pelety naplňte zásobník na palivo peletami. Malo by byť potrebné pridať 3 naberačky. Vložte späť zásobník na palivo.

2. KROK: Pomocou zapaloča alebo horáka zapálte pelety.

VAROVANIE: Na zapalovanie alebo opäťovné zapalovanie nikdy nepoužívajte lieh ani benzín. Používajte iba horák alebo zapaloča splňajúce normu EN 1860-3.

3. KROK: Po 5 minútach alebo po zapálení pelet otvorte zásobník na palivo a pomocou naberačky na pelety do zásobníka na palivo opatrne pridajte 1 - 3 naberačky pelet, pričom dávajte pozor, aby ste nezahasili horiacie pelety.

POZNÁMKA: Pred pridaním ďalších pelet sa uistite, že sú pelety v zásobníku na palivo zapálené.

Po pridaní pelet sa objaví trochu dymu. Po niekoľkých minútach to ustúpi.

Ak chcete zistiť, či sa vytvoril stabilný plameň, opatrne nazrite cez otvory v spodnej časti dvierok.

4. KROK: Počkajte, kým hladina pelet neklesne. Naraz pridávajte len malé množstvo pelet.

POZNÁMKA: Keď pridáte naraz príliš veľké množstvo pelet, pec na pizzu nedosiahne optimálnu teplotu.

Hasenie drevených pelet

Nechajte oheň prirodzene vyhasnúť a nechajte pec na pizzu vychladnúť. Po vychladnutí vyberte zásobník na palivo a do oceľového vedra (nie je súčasťou dodávky) naplneného studenou vodou vyprázdnite jeho obsah.



Pečenie pizze

1. KROK: Predhrejte pec na pizzu podľa pokynov uvedených v časti „Používanie a zapálenie drevených pelet“.

2. KROK: Vrchnú časť lopatky na pizzu poprášte múkou. Základ pizze položte na lopatku na pizzu a pridajte požadované prílohy.

POZNÁMKA: Môžete použiť domáce cesto na pizzu aj cesto kúpené v obchode.

3. KROK: Pomocou rukoväte dvierok opatrne odstráňte dvierka pece na pizzu. Posuňte pizzu z lopatky na pizzu na kameň na pizzu.

POZNÁMKA: Ak sa pizza prilepí na lopatku na pizzu, nadvihnite cesto na jednej strane a jemne pod neho fúkajte. Tak sa pizza uvoľní.

4. KROK: Keďže pizza v peci na pizzu, opatrne zasuňte dvierka pece na pizzu späť na miesto.

POZNÁMKA: Pec na pizzu funguje najlepšie s nasadenými prednými dvierkami.

5. KROK: Približne po 30 sekundách opatrne odstráňte dvierka pece na pizzu a zasuňte pod pizzu lopatku na pizzu. Otočte pizzu o 180°, potom vráťte dvierka a pečte približne 30 sekúnd.

POZNÁMKA: Pizzu možno upiecť za menej ako 60 sekúnd, len ak pec na pizzu dosiahla optimálnu teplotu. To je približne 350-400 °C.

6. KROK: Pred prípravou ďalšej pizze doplňte drevené pelety a počkajte približne 1 minútu, kým pec na pizzu dosiahne optimálnu teplotu.

VAROVANIE: Nepoužívajte pec dlhší čas bez nasadených predných dvierok.

Dvierka odoberajte len na pridanie, odobratie alebo kontrolu potravín. Čo najskôr vráťte dvierka späť, aby ste zabránili úniku ohňa zo zadnej časti pece na pizzu.

Technické údaje

Kód výrobku: PT5186

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 1149 Köln. Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na **petra-sk@teknihall.com**

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú nahradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

3-ROČNÁ ZÁRUKA

*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, prejdite na stránku **guarantee.upgs.com/petra** a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

Distribútor:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 1149 Köln. Germany.

VYROBENÉ V ČÍNE.

petra-electric.com



Ochranná známka ©Petra. Všetky práva vyhradené.

CD140622/MD211022/V2