

**PETRA**<sup>®</sup>  
 **ELECTRIC**

**SINCE 1968**

**NAPEŇOVAČ MLIIEKA  
2 V 1**

**NÁVOD  
NA POUŽITIE**

Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## **Bezpečnostné pokyny**

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržiajte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Spotrebič neprevádzkujte bez nasadeného veka.

Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrymi rukami.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotřebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.  
Spotřebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.  
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.  
Počas používania spotřebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotřebiča, ktoré sa môžu zahriať alebo slúžia na zohrievanie. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Na spotřebič nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.

Používajte iba teplovzdorné plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepivý povrch.

Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou spotřebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotřebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Spotřebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotřebičom sa neodporúča.

Tento spotřebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotřebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Počas používania sa môžu vonkajší povrch alebo dvierka zohriať.

 **UPOZORNENIE:** Horúci povrch - Nedotýkajte sa tepelných súčastí spotřebiča.

**VAROVANIE:** Vriace tekutiny a para môžu spôsobiť vážne zranenie.

Pri používaní tohto spotřebiča postupujte mimoriadne opatrne.

Počas používania sa spotřebič zohreje na vysokú teplotu.

Spotřebiča sa nedotýkajte a vždy s ním narábajte opatrne.

## Starostlivosť a údržba

Pred čistením alebo údržbou vypnite a odpojte napeňovač mlieka zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

**1. KROK:** Napeňovač mlieka utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

Napeňovač mlieka neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

**2. KROK:** Vyčistite vnútro napeňovača mlieka teplou mydlovou vodou, potom ho opláchnite a dôkladne osušte.

**POZNÁMKA:** Napeňovač mlieka je potrebné vyčistiť po každom použití. Pred čistením skontrolujte, či je kryt vstupu napájania na svojom mieste. Napeňovacie miešadlo je možné vybrať a opláchnuť.

**VAROVANIE:** Penič mlieka nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

Na čistenie peniča mlieka nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky či drôtenky, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

## Správne a nesprávne postupy

### ČO ROBIŤ:

Pred každým cyklom skontrolujte, či je základňa napeňovača mlieka čistá.

Nádobku napeňovača mlieka naplňte vždy nad značku min. naplnenia, pričom dbajte na to, aby ste neprekročili značku max. naplnenia pre funkciu ohrevu.

### VYVARUJTE SA:

Zapojeniu napeňovača mlieka do elektrickej siete pred tým, než ho naplníte mliekom.

Používaniu napeňovača mlieka, keď je prázdny.

## Opis častí



- |   |  |
|---|--|
| 1. Hlavná jednotka napeňovača mlieka 2 v 1              | 8. Značka max. naplnenia 300 ml pre funkciu ohrevu |
| 2. Nádobka z nehrdzavejúcej ocele                       | 9. Svetelný indikátor                              |
| 3. Veko nádoby  | 10. Ovládací panel                                 |
| 4. Napeňovacie miešadlo                                 | 11. Tlačidlo výberu funkcie                        |
| 5. Šlahacie vreteno                                     | 12. Rukoväť  |
| 6. Značka min. naplnenia 75 ml                          |  |
| 7. Značka max. naplnenia 115 ml pre funkciu napeňovania |  |


## Návod na použitie

### Pred prvým použitím

Vyčistite napeňovač mlieka a miešadlo podľa pokynov v častiach s názvom „Starostlivosť a údržba“. Napeňovač mlieka umiestnite na rovný, stabilný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.

## Používanie napeňovača mlieka 2 v 1

Napeňovač mlieka má štyri funkcie, ktoré možno použiť na vytvorenie týchto produktov:



1. Hustá horúca pena
2. Ľahká horúca pena
3. Horúca čokoláda
4. Studená pena

2. 1. 4. 3.

Funkcia	Objem mlieka	Čas prevádzky
Hustá horúca pena	150 ml	100 - 200 sekúnd
Ľahká horúca pena	300 ml	180 - 260 sekúnd
Horúca čokoláda	300 ml	250 - 360 sekúnd
Studená pena	150 ml	110 - 130 sekúnd

- 1. KROK:** Do napeňovača mlieka nalejte potrebné množstvo mlieka podľa vyššie uvedených pokynov.
- 2. KROK:** Ak pripravujete horúcu čokoládu, pridajte potrebné množstvo čokolády v prášku alebo čokoládových hoblíň do mlieka.
- 3. KROK:** Stlačte tlačidlo výberu funkcie raz na získanie hustej horúcej peny, dvakrát na získanie ľahkej horúcej peny, trikrát na získanie horúcej čokolády alebo štyrikrát na získanie studenej peny. Svetelný indikátor sa rozsvieti pre každé nastavenie.
- 4. KROK:** Počkajte, kým sa cyklus nedokončí.

### Ochrana pred varom naprázdno

Ak je v napeňovači mlieka málo mlieka, automaticky sa vypne. Ak k tomu dôjde, vypnite napeňovač mlieka a odpojte ho od elektrickej siete. Pred opätovným použitím nechajte aspoň 10 minút úplne vychladnúť.

### Skladovanie

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je napeňovač mlieka vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy neovíjajte pevne okolo napeňovača mlieka. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu. Neskladujte kábel vo vnútri napeňovača mlieka.

### Technické údaje

Kód výroby: PT5133

Príkon: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Výkon: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na [customercare@upgs.com](mailto:customercare@upgs.com).

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento produkt vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Petra mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozerberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkžeme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevyklučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Výrobca:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

VYROBENÉ V ČÍNE.

[www.petra-electric.com](http://www.petra-electric.com)

Ochranná známka ©Petra.  
Všetky práva vyhradené.



CD290322/MD271022/V2