PETRA®
ELECTRIC
SINCE 1968

PEC NA 12 " PIZZU
NA DŘEVĚNÉ PELETY

NÁVOD
K POUŽITÍ

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

Pec na 12”pizzu na dřevěné pelety
PT5186EU10

petra-electric.com

V online návodu k použití naleznete další jazyky, včetně následujících:

němčina	španělština	čeština
francouzština	italština	maďarština
holandština	polština	slovenština

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Tento spotřebič není hračka.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepřesunujte spotřebič během používání.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které mohou být horké, ani topných součástí spotřebiče; mohlo by tak dojít ke zranění.
S tímto přístrojem nepoužívejte ostré ani abrazivní předměty; používejte dodávané příslušenství.
Při použití přihrádky na palivo přidávejte pelety postupně, abyste dosáhli optimální teploty. Přidáním příliš velkého množství pelet se zvětší plamen a hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození přístroje.
Dávejte pozor, protože z kovové schránky na zadní straně přístroje, skrze dvířka nebo komínem mohou unikat plameny. Při používání tohoto přístroje hrozí nebezpečí popálení. Chraňte se v blízkosti otevřených částí.
Toxické výpary se mohou hromadit a způsobit udušení.
Během provozu se nedotýkejte kovových částí přístroje. Dotýkejte se pouze plastových rukojetí.
Mějte na paměti nebezpečí, jako jsou suché listy, podlahové krytiny a jiné hořlavé materiály, které se mohou nacházet v blízkosti přístroje, protože mohou představovat nebezpečí požáru.
V blízkosti přístroje nenechávejte žádné nebezpečné předměty, jako jsou zapalovače nebo palivo.
Udržujte elektrické kabely mimo dosah přístroje.
Nenechávejte tento přístroj bez dozoru, pokud je používán.

Nepokoušejte se vyjmout součásti nebo pohybovat přístrojem, pokud je horký.
Před přesunutím, nebo jakýmkoli čištěním nebo údržbou či uskladněním se vždy ujistěte, že v přístroji nezbývají žhavé uhlíky.
Během používání se přibližná teplota pece na pizzu pohybuje od 120 °C do 550 °C.
Tento přístroj nikdy nepoužívejte jako ohřívač.
Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Přístroj nikdy nepoužívejte v budově, garáži nebo v uzavřeném prostoru.
Ověřte si místní zákony a předpisy, které mohou specifikovat požadovanou vzdálenost mezi venkovními vařiči a konstrukcemi, nebo které mohou omezovat otevřený oheň jakéhokoli typu během sucha nebo rizikových období.
Neinstalujte ani nepoužívejte tento přístroj na lodích nebo rekreačních vozidlech.
Nepoužívejte přístroj v silném větru.
Ujistěte se, že je přístroj chráněn před průvanem a vodou.
Nesprávná instalace, seřízení, modifikace, servis nebo údržba tohoto přístroje mohou způsobit zranění nebo poškození majetku.
Nepoužívejte tento přístroj, pokud není správně sestaven a všechny jeho součásti nejsou bezpečně upevněny.
Tento přístroj je potřeba pravidelně kontrolovat.
Tento přístroj smí používat pouze odpovědní dospělí.
Děti a domácí zvířata musí být vždy v bezpečné vzdálenosti od pece na pizzu.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.
Přístroj musí být umístěn ve vzdálenosti nejméně 122 cm od budov, stěn, nábytku nebo jiných hořlavých materiálů.
Při používání přístroje se ujistěte, že nahoře nejsou žádné překážky.

Ventilační otvory nesmí být zablokovány.

UPOZORNĚNÍ: Horký povrch – nedotýkejte se žádných částí nebo povrchů spotřebiče, které se mohou zahřát, ani topných prvků spotřebiče.
VAROVÁNÍ: Spotřebič udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.



Péče a údržba

Před prováděním čištění nebo údržby nechte pec na pizzu zcela vychladnout.
KROK 1: Vnější povrch pece na pizzu otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně osušte.
K čištění pece na pizzu nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, aby nedošlo k poškození.
KROK 2: Vnitřek pece na pizzu může vypadat, jako by se loupala barva. Jedná se o připečené nánosy tuku, které se přeměnily na uhlík a odlupují se. Odstraňte zbytky pomocí kartáčku nebo čisticího polštářku. Pokud se uhlík obtížně odstraňuje, lze použít mírně abrazivní hadřík. Vnější povrch pece na pizzu otřete navlhčeným měkkým hadříkem a důkladně osušte.
KROK 3: Očistěte kámen na pizzu teplou mýdlovou vodou pomocí neabrazivní utěrky a poté jej opláchněte teplou vodou.
VAROVÁNÍ: K čištění pece na pizzu nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na grilovací vybavení.

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

Popis částí



1. Pec na 12" pizzu na dřevěné pelety – hlavní jednotka
2. Nohy
3. Komín
4. Stříška komínu
5. Dvířka pece na pizzu
6. Madlo dvířek
7. Přihrádka na palivo
8. Rukojeť přihrádky na palivo
9. Rošt přihrádky na palivo
10. Lopatka na dřevěné pelety
11. Kámen na pizzu
12. Lopatka na pizzu
13. Rukojeť lopatky na pizzu
14. 11 šroubů
15. 8 matic

Návod k použití

Před prvním použitím

Vyčistěte pec na pizzu podle pokynů v části „Péče a údržba".

Sestavení pece na pizzu

KROK 1: Otočte hlavní jednotku pece na pizzu vzhůru nohama a otevřete nohy.

KROK 2: Otočte pec na pizzu zpět a položte ji na stabilní, tepelně odolný povrch. Dejte rukojeť nahoru a zarovnejte upevňovací otvory. Vložte 2 šrouby a utáhněte je křížovým šroubovákem (není součástí dodávky).



KROK 3: Umístěte stříšku komínu na horní část komínu a vložte 1 šroub. Na šroub na vnitřní straně komínu umístěte 1 matici. Utáhněte je kleštěmi a křížovým šroubovákem.



KROK 4: Vložte komín do kulatého otvoru v horní části pece na pizzu.



KROK 5: Namontujte kliku dveří na dveře pomocí 2 šroubů a 2 matic. Utáhněte je kleštěmi a křížovým šroubovákem.



KROK 6: Namontujte rukojeť přihrádky na palivo pomocí 2 šroubů a 2 matic. Utáhněte pomocí kleští a křížového šroubováku (není součástí dodávky). Vložte rošt přihrádky na palivo do přihrádky na palivo.



KROK 7: Sestavte lopatku na pizzu pomocí 3 šroubů a 3 matic. Utáhněte je kleštěmi a křížovým šroubovákem.



KROK 8: Vložte kámen na pizzu do pece na pizzu.



KROK 9: Umístěte dvířka pece na pizzu pod 2 výstupky na přední straně hlavní jednotky a zatlačte na místo, dokud nebudou zajištěna.



KROK 10: Vložte přihrádku na palivo do zadní části pece na pizzu.



Použití a zapalování dřevěných pelet

Používejte pouze 100 % dřevěné pelety.
KROK 1: Zkontrolujte, zda jsou dvířka pece na pizzu na svém místě. Sundejte přihrádku na palivo ze zadní strany jednotky. Pomocí lopatky na dřevěné pelety naplňte přihrádku na palivo peletami. Mělo by se jednat přibližně o 3 lopatky. Vraťte přihrádku na palivo na místo.
KROK 2: Zapalte pelety pomocí zapalovače nebo hořáku.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte k zapálení nebo opětovnému zapálení lihoviny nebo benzín. Používejte pouze hořák nebo zapalovače splňující normu EN 1860-3.

KROK 3: Po 5 minutách nebo po zapálení pelet otevřete přihrádku na palivo a pomocí lopatky na dřevěné pelety opatrně přidejte 1–3 lopatky pelet do přihrádky na palivo. Dávejte přitom pozor, aby nevypadly hořící pelety.

POZNÁMKA: Před přidáním dalších pelet se ujistěte, že pelety v přihrádce na palivo hoří.
Při přidání pelet se objeví kouř. Po několika minutách zmizí. Chcete-li zjistit, zda došlo k vytvoření stabilního plamene, opatrně se podívejte pomocí otvorů ve spodní části dvířek.

KROK 4: Počkejte, až výška pelet klesne. Přidávejte jen malé množství pelet najednou.

POZNÁMKA: Přidání příliš velkého množství pelet najednou zabrání tomu, aby pec na pizzu dosáhla optimální teploty.

Hašení dřevěných pelet

Nechte oheň přirozeně vyhořet a nechte pec na pizzu vychladnout. Po vychladnutí vyjměte přihrádku na palivo a vyprázdněte obsah do ocelového kbelíku (není součástí balení) naplněného studenou vodou.

PETRA ELECTRIC
SINCE 1968

Příprava pizzy

KROK 1: Předehřejte pec na pizzu podle kroků v části „Použití a zapálení dřevěných pelet".
KROK 2: Horní část lopatky na pizzu poprašte moukou. Položte těsto na pizzu na lopatku na pizzu a přidejte náplň podle přání.

POZNÁMKA: Lze použít domácí těsto na pizzu i hotové zakoupené v obchodě.

KROK 3: Opatrně otevřete dvířka pece na pizzu pomocí rukojeti dveří. Sesuňte pizzu z lopatky na pizzu na kámen na pizzu.

POZNÁMKA: Pokud pizza uvízne na lopatce na pizzu, zvedněte těsto na jedné straně a jemně pod něj foukněte. To pomůže pizzu uvolnit.

KROK 4: Jakmile je pizza v peci, opatrně zasuňte dvířka pece zpět na místo.

POZNÁMKA: Pec na pizzu funguje nejlépe s předními dvířky na svém místě.

KROK 5: Přibližně po 30 sekundách opatrně otevřete dvířka pece na pizzu a zasuňte lopatku pod pizzu. Otočte pizzu o 180 °, poté vraťte zpět dvířka a pečte přibližně 30 sekund.

POZNÁMKA: Pizzu lze upéci za méně než 60 sekund pouze v případě, že pec na pizzu dosáhla optimální teploty. To je cca 350–400 °C.

KROK 6: Než začnete připravovat další pizzu, doplňte dřevěné pelety a počkejte přibližně 1 minutu, než pec na pizzu dosáhne optimální teploty.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte pec po delší dobu bez předních dvířek. Dvířka otvírejte pouze pro účely pro přidání, odebrání nebo kontrolu potravin. Co nejdříve vraťte dvířka na místo, abyste zabránili úniku ohně ze zadní části pece na pizzu.

Specifikace

Kód produktu: PT5186

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. Germany.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na naše oddělení zákaznických služeb na adrese **petra-cz@teknihall.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení poskytne společnost Petra standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevylučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

3 ROKY ZÁRUKA

*Abyste získali nárok na prodlouženou záruku,
přejděte na **guarantee.upgs.com/petra**
a zaregistrujte svůj výrobek do30 dní od nákupu.

Distributor:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5,1149 Köln. Germany.

MADE IN CHINA.

petra-electric.com

©Petra je ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena.

CD140622/MD211022/V2