PETRA®
ELECTRIC

SINCE 1968

CHEVRON
SKRUDINTUVAS

NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA

Išsaugokite instrukcijas, kad ateityje galėtumėte jomis pasinaudoti.

Saugos instrukcijos

Naudojant elektros prietaisus visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių.
Prieš prietaisą prijungdami prie maitinimo tinklo, patikrinkite, ar ant techninių duomenų plokštelės nurodyta įtampa sutampa su vietinio tinklo įtampa.
Vaikai iki 8 metų amžiaus ir žmonės su silpnesniais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ar žinių gali naudotis šiuo prietaisu tik tuo atveju, jei jie tai daro su priežiūra, yra gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta galimus pavojus.
Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
Vaikai iki 8 metų amžiau ir be priežiūros neturėtų valyti prietaiso ar atlikti jo priežiūros darbų.
Šis prietaisas nėra žaislas.
Jei maitinimo laidas, kištukas ar bet kuri prietaiso dalis veikia netinkamai arba jei jis buvo nukritęs ar pažeistas, nedelsdami nustokite naudoti gaminį, kad išvengtumėte galimo sužalojimo.
Šiame prietaise nėra naudotojo prižiūrimų dalių, tik kvalifikuotas elektrikas gali atlikti remontą. Netinkamai atliktas remontas gali naudotojui sukelti susižalojimo pavojų.
Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Įjungtą arba vėstantį prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite toliau nuo karščio ar aštrių kampų, galinčių padaryti žalos.
Maitinimo laidą laikykite atokiai nuo bet kokių prietaiso detalių, kurios naudojant gali įkaisti.
Prietaisą laikykite atokiai nuo kitų karštį skleidžiančių prietaisų.
Neleiskite maitinimo laidui kaboti virš stalviršių, liestis prie karštų paviršių arba susisukti.
Neįmerkite šio prietaiso elektros dalių į vandenį ar kitą skystį.
Nesinaudokite prietaisu šlapiomis rankomis.
Neleiskite, kad ant prietaiso lytų.
Nepalikite be priežiūros prie maitinimo lizdo prijungto prietaiso.
Nenaudokite metalinių reikmenų norėdami ką nors išimti iš

skrudintuvo, nes galite susižeisti.
Neatjunkite prietaiso nuo maitinimo lizdo tempdami laidą; pirma jį išjunkite ir ranka ištraukite kištuką.
Netempkite ir neneškite prietaiso už maitinimo laido.
Nenaudokite prietaiso jokiais kitais tikslais, nei jis yra skirtas.
Nenaudokite jokių priedų, išskyrus pateiktus kartu.
Nesinaudokite šiuo prietaisu lauke.
Nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose ar ten, kur yra daug drėgmės.
Nejudinkite prietaiso, kai jis naudojamas.
Nelieskite jokių prietaiso dalių, kurios naudojimo metu gali įkaisti, nes galite susižeisti.
Niekuomet nenaudokite prietaiso šalia ar po degiomis medžiagomis, pvz., užuolaidomis, sieninėmis spintomis ar lentynomis.
Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo po naudojimo ir prieš bet kokį valymą ar naudotojo atliekamą priežiūrą.
Prieš atlikdami bet kokius valymo ar priežiūros darbus arba padėdami jį į laikymo vietą, visada įsitikinkite, kad jis visiškai atvėsęs.
Prietaisą visada naudokite ant stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus, naudotojui patogiame aukštyje.
Su prietaisu naudoti ilgintuvo nerekomenduojama.
Prietaiso nereikėtų valdyti naudojant išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Jo nereikėtų naudoti komerciniais tikslais.
Veikimo metu išorinis prietaiso paviršius gali įkaisti.
Niekuomet nepilkite vandens ant kaitinimo elemento.
Jei prietaisas nukristų ar netyčia būtų įmerktas į vandenį, nedelsdami atjunkite jį nuo sieninio lizdo. Nelieskite vandens.
PERSPĖJIMAS: Karštas paviršius – nelieskite prietaiso karštų dalių ar šildymo komponentų.
ĮSPĖJIMAS. Laikykite prietaisą atokiai nuo degių medžiagų.

Priežiūra

1 VEIKSMAS. Prieš pradėdami valymo ar priežiūros darbus, atjunkite skrudintuvą nuo maitinimo tinklo ir leiskite visiškai atvėsti.
2 VEIKSMAS. Skrudintuvą nušluostykite minkšta, drėgna šluoste ir gerai nusausinkite.
3 VEIKSMAS. Trupinius iš skrudintuvo vidinės dalies apačios pašalinkite ištraukę trupinių dėklą, kaip aprašyta skyriaus „Trupinių dėklas“ instrukcijose.
Nemerkite skrudintuvo į vandenį ar kitą skystį.
Niekada nevalykite skrudintuvo šiurkščiais ar abrazyviniais valikliais ar šveitikliais, nes tai gali pakenkti paviršiui.
PERSPĖJIMAS: Niekuomet nekiškite pirštų prie skrudinimo angų arba į jas.
Visuomet atjunkite skrudintuvą ir leiskite jam visiškai atvėsti prieš bandydami išimti skrudinimo angoje įstrigusią duoną.
Išimdami maistą iš skrudinimo angų, elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte vidinio mechanizmo ir kaitinimo elemento.
Neleiskite duonos trupiniams kauptis skrudintuvo apačioje.
Periodiškai ištuštinkite trupinių padėklą
Nenaudokite skrudintuvo be duonos, nes tai gali pakenkti skrudintuvui.
Jei skrudintuvas įkrenta į vandenį, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Nelieskite vandens.

Dalių aprašas



1. Skrudintuvo korpusas
2. Skrudintuvo lizdas
3. Pakrovimo svirtis
4. Atšaukimo mygtukas ⏏
5. Pašildymo mygtukas
6. Atitirpinimo mygtukas ❄
7. Skrudinimo valdymo ratukas
8. Nuimamas trupinių dėklas
9. bandelių šildymo stovas
10. Bandelių šildymo stovo kojelės
11. Bandelių šildymo stovo rankenos

Naudojimo instrukcija

Prieš naudojant pirmą kartą

Prieš naudodami skrudintuvą pirmą kartą, nušluostykite skrudintuvo korpusą minkšta, drėgna šluoste ir gerai nusausinkite.
Nemerkite skrudintuvo į vandenį ar kitą skystį.
Nevalykite skrudintuvo šiurkščiais ar abrazyviniais valikliais ar šveitikliais, nes tai gali pakenkti.

PASTABA: Skrudintuvą naudojant pirmą kartą, gali pasklisti šiek tiek dūmų ar kvapo. Tai normalu ir greitai praeis. Užtikrinkite prie skrudintuvo pakankamą vėdinimą.

Naudojimo instrukcija

2 riekelių skrudintuvo naudojimas

1 VEIKSMAS. Padėkite skrudintuvą ant lygaus, stabilaus paviršiaus naudotojui patogiame aukštyje Įsitikinkite, kad trupinių dėklas iki galo įstumtas į skrudintuvo korpusą ir skrudinimo svirtelė yra viršutinėje padėtyje, o skrudinimo angose nėra įdėta duonos ar kitų daiktų.
2 VEIKSMAS. Prijunkite skrudintuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite.
3 VEIKSMAS. Pasukite skrudinimo valdymo rankenėlę ties norimu nustatymu. Pasirinkite 3–4, jei norite vidutinio skrudinimo skrebučio.
4 VEIKSMAS. Įdėkite duonos arba maisto, kurį norite skrudinti, į skrudinimo angą (-as) ir nuleiskite įdėjimo svirtelę, kol ji užsifiksuos vietoje. Skrudinimas prasideda, kai svirtelė visiškai nuleidžiama į apačią.
5 VEIKSMAS. Kai duona apskrudinama iki norimo lygio, skrebutis iššoka automatiškai.
6 VEIKSMAS. Išjunkite skrudintuvą ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
7 VEIKSMAS. Užsimovę karščiui atsparias pirštines, išimkite iš skrudinimo angos (-ų) maistą ir trupinius. Švelniai pakelkite įdėjimo svirtelę, kad iškeltumėte skrebutį iš skrudinimo angų ir galėtumėte jį lengvai išimti.

PASTABA: Norėdami nutraukti skrudinimą, paspauskite „⏏“. Atšaukimo mygtukas bus apšviestas viso skurdinimo ciklo metu.
PERSPĖJIMAS: Skrebučiui išimti niekuomet nenaudokite šakutės arba aštrių įrankių, nes galite sugadinti kaitinimo elementą arba susižeisti.
ĮSPĖJIMAS. Neskrudinkite pyragaičių su varvančiais įdarais arba glajumi. Neskrudinkite plėšytų duonos riekių.
Neleiskite duonai apdegti.

Atitirpinimo nustatymo naudojimas

Atitirpinimo nustatymas leidžia atitirpinti duoną arba paskrudinti užšaldytą duoną.
1 VEIKSMAS. Įsitikinkite, kad trupinių dėklas įstumtas į skrudintuvą iki galo ir skrudinimo svirtelė yra viršutinėje padėtyje.
2 VEIKSMAS. Prijunkite skrudintuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite.
3 VEIKSMAS. Nustatykite skrudinimo valdymo rankenėlę ties norimu nustatymu.
4 VEIKSMAS. Įdėkite užšaldytos duonos į skrudinimo angą (-as) ir nuleiskite įdėjimo svirtelę, kol ji užsifiksuos vietoje. Atitirpinimas prasidės, kai svirtis bus visiškai nuleista ir „❄" buvo paspaustas (tai liks apšviesta viso atitirpinimo proceso metu).
5 VEIKSMAS. Atitirpinimo ciklui pasibaigus, duona iššoks automatiškai.
6 VEIKSMAS. Jei duona ne visiškai atitirpusi, pakartokite 4–5 veiksmus. Norėdami sustabdyti ciklą, paspauskite „⏏".
7 VEIKSMAS. Skrudintuvą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
8 VEIKSMAS. Užsimovę karščiui atsparias orkaitės pirštines, išimkite iš skrudinimo angos (-ų) maistą. Švelniai pakelkite įdėjimo svirtelę, kad iškeltumėte skrebutį iš skrudinimo angų ir galėtumėte jį lengvai išimti.

Pakartotinio kaitinimo nustatymo naudojimas

Pakartotinio kaitinimo nustatymas leidžia pakartotinai pakaitinti atvėsusį skrebutį.
1 VEIKSMAS. Įsitikinkite, kad trupinių dėklas įstumtas į skrudintuvą iki galo ir skrudinimo svirtelė yra viršutinėje padėtyje.
2 VEIKSMAS. Prijunkite skrudintuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite.
3 VEIKSMAS. Nustatykite skrudinimo valdymo rankenėlę ties norimu nustatymu.
4 VEIKSMAS. Įdėkite šaltą skrebutį į skrudinimo angą (-as) ir nuleiskite įdėjimo svirtelę, kol ji užsifiksuos vietoje. Pašildymas prasidės, kai svirtis bus visiškai nuleista ir „≋" buvo paspaustas (tai liks apšviesta viso pašildymo proceso metu).
5 VEIKSMAS. Pakartotinio šildymo ciklui pasibaigus, skrebutis iššoks automatiškai.
6 VEIKSMAS. Jei skrebutis nepakankamai sušilo, pakartokite 4–5 veiksmus. Norėdami sustabdyti ciklą, paspauskite „⏏".
7 VEIKSMAS. Skrudintuvą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.
8 VEIKSMAS. Užsimovę karščiui atsparias orkaitės pirštines, išimkite iš skrudinimo angos (-ų) maistą. Švelniai pakelkite įdėjimo svirtelę, kad iškeltumėte skrebutį iš skrudinimo angų ir galėtumėte jį lengvai išimti.

Automatinio centravimo kreiptuvai

Nuleidus įdėjimo svirtelę, uždaromi centravimo kreiptuvai ir duona laikoma skrudinimo angų centre.

PASTABA: Įdėjimo svirtelė neužsifiksuos, jei skrudintuvas neprijungtas prie maitinimo tinklo ir neįjungtas.

Bandelių šildymo stovo naudojimas

Bandelių šildymo stove galima šildyti bandeles ir pyragaičius neįdedant jų į skrudinimo angas.
1 VEIKSMAS. Išlankstykite bandelės šildymo stovą atlenkdami kojeles kuriame nors stovo gale. Kojelės pasisuks ir spragtelėję užsifiksuos savo vietoje
2 VEIKSMAS. Išjunkite skrudintuvą ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo
3 VEIKSMAS. Uždėkite bandelės šildymo stovą išilgai ant skrudintuvo viršaus taip, kad bandelės šildymo stovo kojelės tilptų ant skrudintuvo korpuso krašto.
4 VEIKSMAS. Prijunkite skrudintuvą prie maitinimo tinklo ir įjunkite.
5 VEIKSMAS. Padėkite bandeles / pyragėlius, kuriuos norit pašildyti, ant bandelių šildymo stovo ir pasukite skrudinimo valdymo rankenėlę į norimą padėtį.
6 VEIKSMAS. Nuleiskite skrudimo svirtelę, kad jį užsifiksuotų vietoje. Šildymas prasideda, kai svirtelė visiškai nuleidžiama į apačią.
7 VEIKSMAS. Šildymo ciklui pasibaigus, skrudinimo svirtelė iššoks į viršų. Išjunkite skrudintuvą ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Išimkite bandeles / pyragaičius mūvėdami karščiu atsparias pirštines.
8 VEIKSMAS. Kai atvės, nuimkite bandelių šildymo stovą nuo skrudintuvo viršaus, švelniai patraukdami už vienos iš bandelių šildymo stovo rankenėlių, užlenkite kojeles ir padėkite.

Trupinių dėklas

Skrudintuve yra trupinių dėklas, kurį periodiškai reikia ištuštinti, kad skrudintuvas veiktų tinkamai. Norėdami ištuštinti trupinių dėklą, kuris yra skrudintuvo korpuso galinėje dalyje, patraukite galinę rankenėlę link savęs.
Ištuštinkite trupinių dėklą, tada įstatykite jį ir įstumkite, kol spragtelėjęs atsidurs savo vietoje.

Laikymas

Prieš padedant į vėsią, sausą laikymo vietą, skrudintuvas turi būti atvėsęs, švarus ir sausas. Laido niekada standžiai neapvyniokite apie skrudintuvą; apvyniokite laisvai, kad nepažeistumėte.

Specifikacijos

Gaminio kodas: PT3860
Įėjimas: 220–240 V, ~ 50–60 Hz
Išėjimas: 780–930 W

Pastabos

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. Germany.

Jeigu gavote šį gaminį nepriimtinos būklės, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių el. pašto adresu **customercare@upgs.com**

Turėkite su savimi važtaraštį, kad galėtumėte pateikti jame nurodytą informaciją.

Jeigu norite grąžinti šį produktą, grąžinkite jį su kvitu pardavėjui, iš kurio įsigijote (taikomos pardavėjo sąlygos).

Garantija

Visiems gaminiams, įsigytiems kaip naujiems, teikiama gamintojo garantija; garantijos laikotarpis priklauso nuo gaminio. Jei galima pateikti pagrįstą pirkimo įrodymą, „Petra" mažmenininkui nuo pirkimo dienos teikia standartinę 12 mėnesių garantiją. Tai taikoma tik tada, kai gaminiai naudojami pagal instrukciją ir pagal numatytą, buities paskirtį. Bet kaip netinkamai naudojant gaminius ar juos išmontuojant netenkama garantijos.

Pagal garantiją mes įsipareigojame nemokamai remontuoti ar pakeisti visas dalis, kurios buvo sugadintos. Tuo atveju, jei negalime pakeisti gaminio į tiksliai tokį patį gaminį, bus pasiūlytas panašus gaminys arba grąžinamos išlaidos. Ši garantija netaikoma bet kokiems kasdienio susidėvėjimo pažeidimams, taip pat eksploatavimo medžiagoms, tokioms kaip kištukai, saugikliai ir kt.

Atminkite, kad anksčiau pateiktos sąlygos kartkartėmis gali būti atnaujinamos, todėl rekomenduojame jas patikrinti kiekvieną kartą, kai apsilankote svetainėje.

Nė vienoje šios garantijos ar su šiuo gaminiu susijusios instrukcijos sąlygoje neatmetamos, neribojamos ar kitaip nepažeidžiamos jūsų įstatyminės teisės.

Baterijų ir elektros bei elektroninės įrangos atliekų šalinimas

Šis simbolis ant gaminio, jo baterijų ar jo pakuotės reiškia, kad šio gaminio ir jame esančių baterijų negalima šalinami su buitinėmis atliekomis. Naudotojas privalo perduoti šias atliekas atitinkamam baterijų ir elektros bei elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktui. Šis atskiras surinkimas ir perdirbimas padės tausoti gamtos išteklius ir išvengti galimų neigiamų pasekmių žmonių sveikatai ir aplinkai dėl galimai pavojingų medžiagų baterijose ir elektros bei elektroninėje įrangoje, kurios gali patekti į aplinką netinkamai šalinant. Kai kurie mažmeninės prekybos atstovai teikia grąžinimo paslaugas, kurios suteikia naudotojui galimybę grąžinti išeikvotą įrangą tinkamai pašalinti. **Naudotojui tenka atsakomybė ištrinti bet kokius duomenis iš elektros ir elektroninės įrangos prieš šalinimą.** Jei reikia daugiau informacijos, kur išsimesti baterijas, elektros ir elektroninės atliekas, kreipkitės į vietos miesto / savivaldybės biurą, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba mažmeninės prekybos atstovą.

Gamintojas:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straβe 5, 51149 Köln. **Germany.**

PAGAMINTA KINIJOJE.

www.petra-electric.com

©„Petra“ prekės ženklas. Visos teisės saugomos.

CD061219/MD120320/V2