




# Bedienungsanleitung

Spender



## Beschreibung der Teile



1. Deckel
2. Haupteinheit des Spenders
3. Zapfhahn
4. Temperaturregler
5. Cool-Touch-Griff
6. Tragegriffe

7. Max. Füllhöhe
8. Wärmeanzeigeleuchte
9. Ein-/Ausmacher
10. Kontrollleuchte für die Warmhaltefunktion

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Wissen verwendet werden, solange sie unter Aufsicht sind oder eine Anleitung erhalten haben und in der Lage sind, die Gefahrenquellen im vollen Umfang zu verstehen.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
- Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen und verdrehen Sie es nicht.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder wenn die Anschlüsse nass sind.
- Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
- Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung oder Wartung sowie vor dem Aufbewahren, dass es vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



**ACHTUNG:** Heiße Oberfläche – berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.



**WARNUNG:** Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

### Trockengehschutz

Wenn der Spender versehentlich eingeschaltet wird, wenn er leer ist, wird die Abschaltautomatik aktiviert und das Gerät automatisch ausgeschaltet. Versuchen Sie nicht, den Spender in dieser Zeit zu verwenden. Wenn er abgekühlt ist, funktioniert er wieder normal.

### Entfernen von Kalkablagerungen

Im Laufe der Zeit kann sich Kalk ablagern und die Leistung und Lebensdauer des Spenders beeinträchtigen.

Es empfiehlt sich, den Spender regelmäßig, mindestens alle drei Monate, zu entkalken, insbesondere wenn er in einem Bereich mit hartem Wasser

verwendet wird. Häufiges Entkalken verbessert die Leistung und Lebensdauer des Spenders.

**SCHRITT 1:** Füllen Sie den Spender mit 2 Liter kaltem Wasser.

**SCHRITT 2:** Geben Sie unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers einen handelsüblichen Entkalker in das Wasser. Es wird nicht empfohlen, Essig zum Entkalken des Spenders zu verwenden.



Wenn sich der Spender vor dem Kochen abschaltet oder wenn sich auf der Innenseite des Spenders weiße Ablagerungen gebildet haben, muss er entkalkt werden.

## Pflege und Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Spenders aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Ziehen Sie vor der Reinigung immer das Netzkabel ab.

**SCHRITT 1:** Wischen Sie die Haupteinheit des Spenders mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich.

**SCHRITT 2:** Reinigen Sie das Innere in warmem Seifenwasser. Spülen Sie es anschließend gründlich ab und trocknen Sie es. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Komponenten nicht mit Wasser in Berührung kommen.

**SCHRITT 3:** Lassen Sie vor dem Erhitzen von trinkbaren Flüssigkeiten immer sauberes Wasser für ca. 30 Minuten kochen, um Gerüche oder Materialien zu entfernen, die noch aus der Herstellung stammen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Verwendung des Spenders**“. Gießen Sie das Wasser weg und reinigen Sie den Spender vor dem Gebrauch.

Tauchen Sie den Spender nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Spender oder das Zubehör zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigen könnte.



**HINWEIS:** Der Spender sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

## Gebrauchsanweisung Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Spender an die Stromversorgung anschließen, reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Pflege und Wartung**“.



**HINWEIS:** Wenn Sie den Spender zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Spenders.

## Verwendung des Spenders

**SCHRITT 1:** Entfernen Sie den Deckel, indem Sie ihn drehen und ihn dann weg von der Haupteinheit des Spenders heben.

**SCHRITT 2:** Platzieren Sie den Spender dort, wo er verwendet werden soll, und überprüfen Sie anschließend, ob er gerade und stabil steht. Der Spender darf nicht mehr bewegt werden, sobald dieser voll ist.

**SCHRITT 3:** Füllen Sie den Spender mit Wasser, Cider oder Glühwein, bis der gewünschte Füllstand erreicht ist. Beachten Sie dabei die max. Füllhöhe. Bringen Sie den Deckel wieder an.

**SCHRITT 4:** Stecken Sie den Netzstecker des Spenders in die Steckdose und schalten Sie ihn ein. Die Kontrollleuchte für die Warmhaltefunktion leuchtet auf.

**SCHRITT 5:** Stellen Sie eine Temperatur ein, indem Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn drehen. Die Wärmeanzeigeleuchte leuchtet, während der Spender erhitzt wird. Je nach Flüssigkeitsvolumen und ausgewählter Temperatureinstellung kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis der Spender vollständig aufgeheizt ist.

**SCHRITT 6:** Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, erlischt die Wärmeanzeigeleuchte und die Kontrollleuchte für die Warmhaltefunktion leuchtet wieder auf. Während des Betriebs schaltet sich die Wärmeanzeigeleuchte ein und aus, um anzuzeigen, dass der Spender die gewählte Temperatur hält.

**SCHRITT 7:** Nutzen Sie zum Servieren der Flüssigkeit den Zapfhahn unten am Spender. Halten Sie den Zapfhahn nach unten gedrückt, um die Flüssigkeit zu servieren. Kippen Sie den Zapfhahn zum kontinuierlichen Ausgießen nach oben. Bringen Sie den Zapfhahn wieder in eine neutrale Position, sobald die gewünschte Flüssigkeitsmenge abgegeben wurde.

**SCHRITT 8:** Während des Gebrauchs kann der Flüssigkeitsstand zu niedrig sein. Dies kann mithilfe der Füllstandsanzeige überwacht werden. Öffnen Sie den Deckel mit hitzebeständigen Handschuhen, um den Spender aufzufüllen. Halten Sie Sicherheitsabstand zum Spender, da Dampf austreten kann. Füllen Sie bei Bedarf den Spender auf, setzen Sie den Deckel wieder auf und warten Sie, bis sich die Flüssigkeit auf die gewählte Temperatur erwärmt hat.

**SCHRITT 9:** Schalten Sie den Spender aus, indem Sie den Drehregler gegen den Uhrzeigersinn auf „Aus“ drehen.

**SCHRITT 10:** Schalten Sie den Spender aus, trennen Sie den Stecker vom Stromnetz und lassen Sie den Spender abkühlen. Wenn sich noch heiße Flüssigkeit im Inneren befindet, kann dies einige Zeit dauern. Leeren Sie den Spender nach dem Abkühlen und bewahren Sie ihn sicher auf.



**HINWEIS:** Stellen Sie den Spender nie auf eine Oberfläche, die sein Gewicht nicht tragen kann. Bei Befüllung bis zur max. Füllhöhe wiegt der Spender ca. 9 kg.



**ACHTUNG:** Der Spender darf nicht ohne Deckel verwendet werden. Bewegen Sie den Spender nie, wenn er heiße Flüssigkeit enthält. Der Spender wird während der Verwendung sehr heiß. Tragen Sie stets hitzebeständige Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden, und berühren Sie abgesehen von den Cool-Touch-Griffen oder dem Zapfhahn keine weiteren Teile des Spenders.



**WARNUNG:** Seien sie beim Erhitzen von Flüssigkeit vorsichtig, da der Spender Dampf abgibt. Bei Temperaturen über 90 °C kann die Flüssigkeit überkochen, wenn sie nicht überwacht wird. Lassen Sie die Flüssigkeit niemals unbeaufsichtigt über einen längeren Zeitraum bei hohen Temperaturen kochen und verringern Sie die Temperatureinstellung, wenn die Flüssigkeit überkocht. Wenn der Spender auf 110 °C eingestellt wird, kocht die Flüssigkeit nicht schneller. Erhitzen Sie nie schnell verdampfende oder brennbare Flüssigkeiten.

### **Aufbewahrung**

Vergewissern Sie sich, dass der Spender abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Spender. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

### **Technische Daten**

Produktcode: PT2907

Eingangsspannung: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Ausgangsleistung: 1500 W

CE

#### Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

Hergestellt von:  
Ultimate Products UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Ultimate Products Europe Ltd.,  
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

**HERGESTELLT IN CHINA.**

CD140818/MD130324/V3